

栖霞电动叉车轮子/堆高搬运车平衡轮辅助轮150X50-47

产品名称	栖霞电动叉车轮子/堆高搬运车平衡轮辅助轮150X50-47
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

栖霞电动叉车轮子/堆高搬运车平衡轮辅助轮150X50-47

叉车用户可根据自身环境选择叉车轮子的质地。轮子根据不同使用环境选择不同型号的轮子，如：有水的环境：标配为尼龙轮，可选停车制动、液压轴和侧滑酯。清洁室环境：采用聚氨酯轮及防静电轮，也可选停车制动、液压轴和侧滑酯等。

二、手动液压叉车轮子的尺寸，不同吨位的手动液压叉车的轮子尺寸不同，正常情况下常用的手动液压叉车的轮子有180*50-47，200*50-47，180*50-52，200*50-52，180*65-47，80*70-47，80*60-47，65*60-47。可告知客服自己的手动液压叉车轮子规格尺寸。

三、手动液压叉车轮子更换方法如下：更换时和原车同一尺寸方可安装上去，先用钢钉把开口销子敲掉，再把轮轴打出来，再按次序把轮子拿下来，再安装上，顺序刚好相反装上销子就可以。如果手动液压叉车轮子有生锈的情况下，承重轮要找一根硬度强的撞针，将轮片与轮轴的空心销（5厘）打出来，再将小轮轴撞出，连轮和轴承一起更换。如果承重轮生锈厉害就要用砂轮机磨断。或者整套全部换完即可。大轮比较简单，一般是用卡簧钳拆开卡簧就可以拿铁锤撞出大轮。