

华为锂电池48V100AH性能参数/磷酸铁锂

产品名称	华为锂电池48V100AH性能参数/磷酸铁锂
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:华为 容量:100AH
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

华为锂电池48V100AH性能参数/磷酸铁锂 华为锂电池48V100AH性能参数/磷酸铁锂

（1）高频开关电源锂电池组适应于汽车、火车、飞机等运输方式，但在运输过程中应避免日晒、雨淋和剧烈震动。

（2）高频开关电源锂电池组要用绝缘防震材料包装，并标识有易碎字样的标贴，避免途中颠簸造成电池组的损坏。

（3）应使华为ESM-48V150A1磷酸铁锂锂电池组极柱向上，并标识好向上标贴，切勿倒放、侧放等。

（4）高频开关电源锂电池组在运输装卸过程中一定要轻拿轻放，切勿随意抛掷，避免碰

（5）运输时切勿将重物压在电池组上，避免挤压造成电池组地损坏。

（6）不可与易燃、易爆及尖锐的金属物品等混合运输。

[华为ESM-48100A1磷酸铁锂锂电池组](#)储存：

华为ESM-48V150A1磷酸铁锂锂电池应贮存在温度为5 ~ +40 ，相对湿度 90%（40 ±2 ）

的清洁、干燥、通风的环境中，应避免与腐蚀性物质接触，远离火源及热源。

并且应使电池处于约50% ~ 60%的半电状态。为防止电池过放，每2个月对电池充电一小时左右。

华为ESM-48V150A1磷酸铁锂电池保养和维护：

(1) 按照华为ESM-48V150A1磷酸铁锂电池安装手册完成电池的安装后，在电池放电前，应先将电池充满电，然后再使用。在电池完全充放电 ~ 5次后，电池即可达到容量。

(2) 当电池电量不足时，应及时充电，这样将有益于延长电池寿命。如果不及时充电，让电池长时间处于缺电状态下将会影响电池的使用寿命。若高频开关电源锂电池组需要长时间搁置，使电池处于半电状态，并且每2个月对电池进行充电一次，充电时间为一小时。

(3) 48V150A磷酸铁锂电池应安装在空气流通、干燥、清洁的环境中；充电时应避免火源、易燃物品接近并断开负载（关闭用电设备）。

(4) 电池的工作环境温度 $5 \sim 40$ （*佳工作环境温度为 $15 \sim 35$ ），若在此温度范围之外，电池性能发挥可能会有所变化，直观表现是电池容量变化，或者设备运行时间变化，这是正常现象。

(5) 不能使用有机溶剂清洗电池外壳。电池发生意外火灾时，不能使用二氧化碳灭火，而应使用化碳之类的灭火器具或者沙土灭火。

(6) 48V150A磷酸铁锂电池是消耗品，电池的寿命是有限的。请用户在电池容量表现低于额定容量的80%时，及时更换电池。