

# 15吨钢板料塔及料线安装及注意事项

产品名称	15吨钢板料塔及料线安装及注意事项
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:3-30 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

牲畜食槽采用现代化技术与现代化管理措施，其应用可使畜牧业以工业的方式生产，为牲畜的生长、发育提供适宜的条件，使牲畜的生长潜力得到充分发挥，可以提高牲畜劳动生产力，减少牲畜土地使用面积。降低其成本，并实现高效、优质和低耗生产牲畜产品。

### 养殖料塔安装：

1.料塔整体有镀锌板组装完成。但分为上锥，中锥，下锥三部分。在装配中要求边边相扣，内边粘贴防水双面胶，粘贴要均匀，不能内漏与外漏，断续粘贴。2.料塔体螺丝装配要求：上锥体螺丝固定要求丝帽在塔体内壁，外壁佩戴防水垫圈。中锥螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。下锥螺丝固定要求丝帽在外壁，外壁佩戴防水垫圈。上锥口，下锥口螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。料塔支腿螺丝固定要求丝帽在内壁，料塔和塔腿中间佩戴防水垫圈。

3.观察孔安装标准：观察孔在料塔外壁装配，配戴橡胶垫片，螺丝固定在料塔内壁，外壁佩戴防水垫圈。4.安全防护栏标准：圈体装配平衡，挡片装配垂直。整体螺丝固定丝帽在外壁。螺丝固定紧密，无松动。

5.料塔拉盖装配标准：滑轮固定灵活，塔盖易开，易关。关闭后密封严实，上盖螺丝固定丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。链接部分（含：螺丝固定）采用涂抹防水结构胶。6.底角用化学螺丝固定，转洞后用气筒处理洞内灰尘后方化学药（消）水，螺丝固定时要用电钻旋转丝杆进入合适高度。等待30分钟后固定压紧。

### 镀锌板料塔的安装注意事项：

- 1、镀锌板料塔宜安装在高出地面100mm以上的混凝土基础上，水泵、风机应按要求另作混凝土基础。
- 2、镀锌板料塔运输安装时要注意保护，不得碰损机体及部件。
- 3、镀锌板料塔出厂时，本厂根据具体情况，采用分段包装运输，由本厂派员到现场安装调试。
- 4、镀锌板料塔安装和工作在室外的，冬季应对底部水池部位注意防冻。
- 5、本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液位标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
- 6、使用时应先开循环水泵2~3分钟，再开鼓风机，停机时，应先停鼓风机1~2分钟后，再停循环水泵。
- 7、应根据使用情况定期检查塔底部水池内液体酸性浓度及排出气口气体净化程度，超出标准时，应更换底部水池中的吸收液。
- 8、本设备一年半至二年应做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对其进行清洗