

热镀锌板料塔及料线的安装步骤

产品名称	热镀锌板料塔及料线的安装步骤
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:百牧 型号:3-30 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

料塔购买回来之后是需要进行安装的，那具体怎么安装呢？想必大家也是不怎么的清楚。现在，百牧机械的有关人员就具体的安装方法给大家分享一下，以便大家进行参考。

具体的安装方法是：

- 一、将料塔中体的上节组合成一个圆形。
- 二、将上椎体8片/9片顺上节外沿,依次组合成一个圆锥体,安装上椎体片时，上椎体中间对准中体上节的接口处。
- 三、将圆锥体放倒，便于下一步安装操作。
- 四、将上口(进料口)安装在上圆锥体外面。
- 五、安装中体中节,中节安装在上节里面,将中节一片的中间一个螺丝孔对准上节的两片之间的接口处，(便于安装、美观、防止接口都在一条线上，增加其稳定性),依次中节安装完毕。
- 六、安装中体下节，下节安装在中节里面,将下节一片的中间一个螺丝孔对准中节的两片之间的接口处,(便于安装、美观、防止接口都在一条线上，增加其稳定性),依次下节安装完。
- 七、将下椎体8片(九片)，下椎体安装在中体下节里面,安装到一片时,先将下料口安装在下锥里面。
- 八、将下口(出料口)组装在下锥体里面。

九、将料塔支撑(腿),六只腿,按螺丝孔距平均等分,垂直,螺丝紧固。

十、拉撑的安装方法:1.先将2根斜撑安装成X型;2、将X型斜撑的上头安装在支撑腿的螺丝孔;3、将平行撑的一端安装在腿的第16只孔,另一端安装在出料口上,使六只支撑更加牢固。

十一、安装支撑下端配件,用于打膨胀螺丝固定在地面。

十二、将爬梯下节安装在其中一条腿上,用8个8*50的螺丝紧固在腿上(在合适的位置打孔紧固)

十三、将梯子窄头向上,安装在进料口将宽头向下安装在爬梯上头,用连接小件将其连接(配件里面)。

十四、扶手安装方法,将45度角向上,安装在梯子上节第2颗螺丝,100度角向下安装在上下梯子之间。

十五、将连接小件。用两颗8*50的螺丝于上盖连接,螺丝孔处,要使用密封胶密封。

以上就是料塔及料线的安装步骤,希望对您有帮助。