

烟台蓬莱达力液压车堆高车配件批发聚氨酯轮

产品名称	烟台蓬莱达力液压车堆高车配件批发聚氨酯轮
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台蓬莱达力液压车堆高车配件批发聚氨酯轮

都不可能在工作。而油泵是有非常多的零部件共同组成，其中易出现问题的有防尘圈、O型密封圈、钢球等一下配件，一旦发现这些配件出现问题或者在使用过程中磨损、损坏，容易、快的解决方法就是更换，更换这些配件。

2.油缸：油缸在整个搬运车升降过程中起到至关重要的作用的，也是通过它来实现货物的上升与下降的。所以如果出现叉架不能下降，或者是不能上升时，原因：一，可能由于货物在承载时，超载或者偏载，使得活塞杆与油缸受到损坏；二、活塞杆长时间暴露而生锈，阻碍了活塞的顺利运动；三、调整的螺母和六角螺母不在正确的位置上；这时要根据判断，更换活塞杆或油缸，不使用搬运车时把车降调低，重新调整螺母。

3.油封：油封是密封油缸活塞杆与缸筒之间的关键部件，一般均采用配备进口密封圈。主要是密封性好、耐磨、使用时间长。而油缸出现漏油现象70%的情况是发生在油封上面，如果发现油缸漏油现象，及时检查，如是密封圈老化和破损，选用优质密封圈更换。