

狮牌蓄电池CB12-38 12V38AH矿场供电系统

产品名称	狮牌蓄电池CB12-38 12V38AH矿场供电系统
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:狮牌 型号:CB12-38 电压/容量:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

狮牌蓄电池CB12-38 12V38AH矿场供电系统

针对新的ups电池，有很多必须大家了解和注意的地区。首先掌握一些安装知识和特性。以下是我们应该从几个层面多了解的一些知识：

在安装新电池以前，请清理电池连接器、拖盘和支架里的浸蚀，这些浸蚀可能造成接触不良和短路泄露。

拆装电池时，请先拆装“接地极”，安装后再安装“接地极”。

电池中含有的铅和是环境污染物，要小心储放，防止影响。不要以超过45度的视角倾斜，也不要倒置，以防电解液从孔内漏出。

高温会加快电池的自放电，因此要防止将电池储放在高温环境中。应拆卸电池的负级线，以免发生漏电事故。防止与碱性物质混和。

1.共享相同LBS的一些UPS系统的输出电流可能与其旁路源不同步。一般，LBS将特定一个UPS系统为主系统，其他系统为从系统。每个从UPS系统的输出电流被强制与主UPS系统的输出电流同步。因而，在正常运行中，LBS下全部UPS系统的输出电流与主UPS系统的旁路电源同步。假如UPS系统的旁路电源与主UPS系统的旁路电源不同步，则UPS系统的输出电流与其旁路电源不同步。

2.假如下属UPS系统在不同步时必须将输出切换到旁路，会导致一些严重的后果，还可能毁坏下属UPS系统。这些也是LBS希望避免的问题。实际上，一些制造商的商品能够避免配件UPS在不同步的前提下切换到旁路或引路切换。在短路切换情况下，可能导致电脑临界负载，断开电源。

一般的UPS电池组由2个12V免维护电池串联构成24V备用电源。它性能和情况直接关系UPS的逆变时间和启动，许多故障都是由电池组造成的。虽然是免维护蓄电池，但不同前提下使用期限差别很大。免维护蓄电池块的性能与平常使用的可充电镍镉电池相同，必须频繁充放电才能保持活力。客户很少碰到UPS必须在断电半途对电池块供电开展逆变的状况。电池块通常长期处在波动情况，那样电池的容量会随着时间的推移而慢慢减少，提早损毁。因而，人为断电逆变放电被提出来处理这一难题。一般家用全智能的功耗在200W左右，因此逆变器负载的功率也是200 W，依据UPS逆变器的特性，负载该是纯电阻，负载可以是大功率绕阻。业余时间能够因地制宜，能选一个200W的白炽灯(或是几个小功率的灯泡并联应用)。挑选这类负载的益处是负载贴近纯电阻，功耗和具体微机差不多。您的UPS的具体逆变器供电时间能够通过逆变器放电来检测。这样做的益处是：，能够知道未来电压中断时，UPS能够适用多久；第二，根据与下次放电时间的对比，能够了解电池的性能。