

uv大型打印机海南礼品包装盒打印机茶叶包装盒袋打印机

产品名称	uv大型打印机海南礼品包装盒打印机茶叶包装盒袋打印机
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

与潜水泵相连的变压器的安装事项1.基本原理变压器室用电磁感应原理，将用户电压，频率，相数变成潜水泵所需电压，频率，相数的专用设备。安装前的变压器的地面布局及设置变压器应远离井口及其他生产设施以符合地方的或用户的规范安全规程的规定并留有适当的空间，距离井口的小推荐距离为3m（1ft）。建议变压器不要直接放置于控制柜的上方，以防变压器漏水或发生其他问题。熔断器必须位于每台变压器的初级侧并位于从井位可以看见的视线范围内。海南有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速市场，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。1、蛮力调整喷头 使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。

2、忽略工作地线

海南印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。

3、随意切换电路 在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。4、清洗未关闭电源 清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液

用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。

6、高压清洗喷头 对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头 虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。8、声波清洗喷头 长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。9、使用劣质墨水 随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头，损害喷头寿命。以上就是在使用海南时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保养，不仅可以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。uv大型打印机海南礼品包装盒

打印机茶叶包装盒袋打印机一空气压缩机开车调试操作要点检查空压机管道安装，空压机房通风环境是否达到要求检查用户空气开关、电源进线、接地线是否达到该复盛空压机要求送电，测量电压是否正常，设置5小时保养时间。根据客户要求，调节压力上、下限值。培训客户开机人员，操作注意事项。检查各球阀是否打开，先点动看电机运转方向是否正确，如反转、调整进线任意两根。开机、检查电流及压力是否正常。润滑油、油位是否在正常位置。二空气压缩机维保要点：必须严格按照操作章程使用，很多故障都是因为平时不注意细节导致。小时磨合期保养注意事项1.1停机首先接好放油管，开机压力上升至8公斤以后，按停机开关。在停机延时过程中，一般在3秒，打开放油阀一小部分，在读秒4秒时，完全打开放油阀，确认润滑油，完全排放完，如有剩油，用风枪接储气罐底部压缩空气吹干净。电源确认在没有内压。润滑油到观油镜正好满的位置。拧紧加油口。卸掉放油管。查皮带张力：如松张力小，调整皮带张力。重新检查，更换各部件是否到位，复盛空压机内外部擦干净1.4打开电源，重新设置下次保养时间。