

聊城合力斗山大连3T叉车后桥转向节/转向桥羊角轴/后轮轴头更换

产品名称	聊城合力斗山大连3T叉车后桥转向节/转向桥羊角轴/后轮轴头更换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

聊城合力斗山大连3T叉车后桥转向节/转向桥羊角轴/后轮轴头更换

包括方向盘，转向柱，万向节，全液压转向器，转向油泵，横置油缸（转向油缸）和转向桥等部分，当拨动转向开关时，转向电机就带动转向油泵开始工作，通过转动方向盘，由转向柱和万向节带动全液压转向器来控制由转向油泵发出的压力油的方向推动横置油缸（转向油缸）活塞杆移动，改变车轮的偏转角度，从而实现转向，叉车采用全液压转向，当转向电机停止运转的时转向就很困难，因此，转向时应该使转向电机处于工作状态。转向系统的配件包括：方向盘、方向机总成、方向机修理包、方向机十字轴、液压泵总成、液压泵修理包、液压泵传动轴、液压油格、液压油管、拉杆球头、转向缸修理包、转向缸活塞杆、转向节、三连板、三连板主销及修理包、转向节主销及修理包、横置缸连杆、横置缸连杆销、横置缸关节轴承、横置缸修理包等。

叉车大修驱动系统和转向系统需要更换的配件：

驱动桥：更换以下零部件：磨损轴承、油封、齿面磨损齿轮，止推片及所有损坏件。
检修以下零部件：盆齿、调整齿轮间隙。

转向系统：转向桥：
更换零部件：磨损轴承、桥两端衬套、三连板主销、转向节主销及损坏零件。
检修零部件：拉杆、球头。转向器：更换损坏零件、检修转向泵。
转向油缸：更换油封及拉毛或弯曲活塞杆。