

安全栅正确使用方法

产品名称	安全栅正确使用方法
公司名称	山西新博翔科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	新博翔:隔离安全栅 XBX:9000系列 江苏南京:厂家
公司地址	太原市小店区南中环与太榆路十字口路北大院小区10号楼2单元0302室
联系电话	0351-2725586 19835116500

产品详情

使用安全栅时要注意以下几个方面：

- 一：要注意线缆和现场设备的容抗和感抗，本安防爆是系统防爆，除了安全栅需要达到所需的防爆等级外，线缆和现场设备是蓄能也是一个关键问题，特别是在参量认证替代系统认证后，工程商尤其要注意这个问题。
- 二：要注意本安接地，齐纳安全栅需要本安接地，接地电阻应小于1.
- 三：本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里，并应有明显的标识。
- 四：更换时应注意断电。