

地下运矿车 矿用四不像井下运输车 拉石头拉土自卸翻斗车

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 地下运矿车 矿用四不像井下运输车 拉石头拉土自卸翻斗车 |
| 公司名称 | 山东瑞达矿山机械有限公司 |
| 价格 | 48000.00/台 |
| 规格参数 | 发动机:云内4102 车厢尺寸:3.4*2*70 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇北南田村鑫源拉丝厂 路南50米 |
| 联系电话 | 13082630079 |

产品详情

夏季高温如何保养矿用四轮车？夏季炎热很容易引起一系列的车辆安全,好习惯的开销警卫队可以避免机动车交通事故由于设备故障,造成不必要的人身财产损失。介绍接下来的夏季矿用四不像保养和注意事项,让业主在高温天还可以享受驾驶控制所带来的乐趣。

- 1、防止身体过热:夏季温度高,发动机过热。夏天,因此,应加强发动机冷却系统的检查和维护,包括散热器、节温器,水泵,风机,冷却水填写时间。当水温度超过100 时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运行,解除罩和散热。
- 2、防止电池损耗:夏季气温高,水分快,电池电解液减少快,甚至板液面上方,蓄电池,水分亏缺的早期损坏。因此,夏天要经常检查电池内液面高度,并及时添加蒸馏水,以确保正常的液面高度,确保电池处于良好的工作状态。
- 3、制动故障预防:容易蒸发蒸发制动液在高温环境下,制动管中形成气阻,闸瓦也容易烧蚀,导致刹车失灵。夏天,因此,应及时检查调整制动系统,停车场应注意长坡空气制动,确保良好的制动性能;如果发现热刹车轮毂,停车应该很酷,但不要倒冷水,以防破裂的刹车轮毂。

4、轮胎爆裂预防:夏天的季节可以容易爆胎,热量很容易使轮胎变形,压低。轮胎本身,压力不是标准,轮胎老化,性能,或者在驱动轮的过程中努力硬金属或其他物体,等等,都可以导致一辆车突然爆胎。因此,矿用四不像前应适当减少轮胎压力,开车休息,检查轮胎的温度和压力及时。如果发现轮胎温度,胎压过高,不泄气,冷水,应选择阴凉处停车,像涉水,涉水后应保持降低轮胎温度,防止轮胎早期损坏。

山东瑞达机械制造有限公司生产各种履带运输车、矿用四轮车、四不像车、四驱

爬山王、混凝土搅拌罐车、后八轮工程车、订制特殊用车、各种四不像车订制底

盘等。整车均可订制,欢迎来电咨询。