

ABB面板，插座系列全国一级代理

产品名称	ABB面板，插座系列全国一级代理
公司名称	福州盈泰自动化科技有限公司南宁分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区大学路98号世贸西城B座3003室
联系电话	0771-2386576 15977734072

产品详情

ABB面板一级代理特价现货销售 产品名称 物料号 型号 手持遥控器 10061645 6010-25-500e
DIN导轨式4回路调光开关 4 X 60-460W/VA 10061630 6197/50-515e DIN导轨式8回路调光开关 8 X
60-230W/VA 10061631 6197/51-515e 光度传感器 10061644 6414-500 电子变压器 35~105W 10062585
6576-105-515e 电子变压器 20~70W 10062584 6576-70-515e DIN导轨式调光开关 60-500W/VA
10061657 6583-500e DIN导轨式调光开关扩容器 200-420W/VA 10061658 6584-500e 红外探测器 90° (室外)
10061633 6852 AGM-204-102-500 红外探测器 220° (室外) 10061632 6878 AGM-204-102-500 一位单控开关
10AX 10072353 AE101 一位单控开关 10AX 10072443 AE101-S
二位单控开关 10AX 10072359 AE102 二位单控开关 10AX 10072449 AE102-S 三位单控开关 10AX 10072365
AE103 三位单控开关 10AX 10072455 AE103-S 四位单控开关 10AX 10072371 AE104 四位单控开关 10AX
10072461 AE104-S 一位双控开关 10AX 10072356 AE105 一位双控开关
10AX 10072446 AE105-S 二位双控开关 10AX 10072362 AE106 二位双控开关 10AX
10072452 AE106-S 三位双控开关 10AX 10072368 AE107 三位双控开关 10AX 10072458 AE107-S 一位中间开关
10AX 10072379 AE119 一位中间开关 10AX 10072469 AE119-S 三位单控开关 16AX 10072376 AE123
三位单控开关 16AX 10072466 AE123-S 四位单控开关 16AX 10072378 AE124 四位单控开关 16AX 10072468
AE124-S 一位双控开关 16AX 10072372 AE125 一位双控开关 16AX 10072462 AE125-S 二位双控开关 16AX
10072374 AE126 二位双控开关 16AX 10072464 AE126-S 一位单控带装饰线开关 10AX 10072354 AE131
一位单控带装饰线开关 10AX 10072444 AE131-S 二位单控带装饰线开关 10AX 10072360 AE132
二位单控带装饰线开关 10AX 10072450 AE132-S 三位单控带装饰线开关 10AX 10072366 AE133
三位单控带装饰线开关 10AX 10072456 AE133-S 一位双控带装饰线开关 10AX 10072357
AE135 一位双控带装饰线开关 10AX 10072447 AE135-S 二位双控带装饰线开关 10AX
10072363 AE136 二位双控带装饰线开关 10AX 10072453 AE136-S 三位双控带装饰线开关 10AX 10072369
AE137 三位双控带装饰线开关 10AX 10072459 AE137-S 一位单控带灯开关 10AX 10072355 AE161
一位单控带灯开关 10AX 10072445 AE161-S 二位单控带灯开关 10AX 10072361 AE162
二位单控带灯开关 10AX 10072451 AE162-S 三位单控带灯开关 10AX 10072367 AE163 三位单控带灯开关
10AX 10072457 AE163-S 一位双控带灯开关 10AX 10072358 AE164 一位双控带灯开关 10AX 10072448 AE164-S
二位双控带灯开关 10AX 10072364 AE165 二位双控带灯开关 10AX 10072454 AE165-S 三位双控带灯开关
10AX 10072370 AE166 三位双控带灯开关 10AX 10072460 AE166-S 一位双控带灯开关 16AX 10072373 AE167

一位双控带灯开关 16AX 10072463 AE167-S 二位双控带灯开关 16AX 10072375 AE168 二位双控带灯开关 16AX 10072465 AE168-S 三位单控带灯开关 16AX 10072377 AE183 三位单控带灯开关 16AX 10072467 AE183-S 一位三极插座 10A 10072397 AE203 一位三极插座 10A 10072487 AE203-S 三相四极动力插座 25A、440V 10072406 AE204 三相四极动力插座 25A、440V 10072496 AE204-S 二位二、三极插座 10A 10072400 AE205 二位二、三极插座 10A 10072490 AE205-S 一位三极插座 16A 10072403 AE206 一位三极插座 16A 10072493 AE206-S 二位二极扁圆两用插座 10A 10072394 AE212 二位二极扁圆两用插座 10A 10072484 AE212-S 二位二极扁圆两用带开关插座 10A 10072395 AE222 二位二极扁圆两用带开关插座 10A 10072485 AE222-S 一位三极带开关插座 10A 10072398 AE223 一位三极带开关插座 10A 10072488 AE223-S 二位二、三极带开关插座 10A 10072401 AE225 二位二、三极带开关插座 10A 10072491 AE225-S 二位二、三极带开关带灯插座 10A 10072402 AE226 二位二、三极带开关带灯插座 10A 10072492 AE226-S 一位三极带开关插座 16A 10072404 AE228 一位三极带开关插座 16A 10072494 AE228-S 一位三极带开关带灯插座 10A 10072399 AE233 一位三极带开关带灯插座 10A 10072489 AE233-S 二位二极扁圆两用带开关带灯插座 10A 10072396 AE234 二位二极扁圆两用带开关带灯插座 10A 10072486 AE234-S 一位三极带开关带灯插座 16A 10072405 AE236 一位三极带开关带灯插座 16A 10072495 AE236-S 一位防雷万能电源插座 10A 10072407 AE290 一位防雷万能电源插座 10A 10072497 AE290-S 一位电视插座 10072416 AE301 一位电视插座 10072506 AE301-S 一位宽频电视插座 10072418 AE303 一位宽频电视插座 10072508 AE303-S 一位带一支电视插座 10072417 AE304 一位带一支电视插座 10072507 AE304-S 二位电视/调频插座 10072419 AE312 二位电视/调频插座 10072509 AE312-S 一位四芯电话插座 RJ11 10072411 AE321 一位四芯电话插座 RJ11 10072501 AE321-S 二位四芯电话插座 RJ11 10072412 AE322 二位四芯电话插座 RJ11 10072502 AE322-S 二位电话/电脑插座 10072421 AE323 二位电话/电脑插座 10072511 AE323-S 二位电视/电话插座 10072420 AE324 二位电视/电话插座 10072510 AE324-S 二位电视/电脑插座 10072538 AE325 二位电视/电脑插座 10072539 AE325-S 一位防雷电话插座 10072422 AE326 一位防雷电话插座 10072512 AE326-S 一位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10072413 AE331 一位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10072503 AE331-S 二位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10072415 AE332 二位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10072505 AE332-S 一位八芯电脑插座 超6类 RJ45 10072414 AE333 一位八芯电脑插座 超6类 RJ45 10072504 AE333-S 2端子音响插座 10072423 AE341 2端子音响插座 10072513 AE341-S 4端子音响插座 10072424 AE342 4端子音响插座 10072514 AE342-S 插卡取电开关 20A 10072408 AE402 插卡取电开关 20A 10072498 AE402-S 勿扰/清扫/稍候 门铃开关 10A 10072409 AE403 勿扰/清扫/稍候 门铃开关 10A 10072499 AE403-S 壁脚照明灯 10072410 AE406 壁脚照明灯 10072500 AE406-S 单控、定时组合开关 10072387 AE411 单控、定时组合开关 10072477 AE411-S 旋钮式调光开关 25~600W 10072388 AE412 旋钮式调光开关 25~600W 10072478 AE412-S 三速风机控制开关 300W 10072385 AE413 三速风机控制开关 300W 10072475 AE413-S 轻触式延时开关 100W 10072386 AE414 轻触式延时开关 100W 10072476 AE414-S 声光控延时开关 100W 10072391 AE415 声光控延时开关 100W 10072481 AE415-S 调音开关 5W-15W 10072390 AE416 调音开关 5W-15W 10072480 AE416-S 二管制带液晶显示温控器 10072392 AE417 二管制带液晶显示温控器 10072482 AE417-S 报警开关 6A 10072389 AE419 报警开关 6A 10072479 AE419-S 四管制带液晶显示温控器 10072393 AE420 四管制带液晶显示温控器 10072483 AE420-S 门铃开关 10AX 10072384 AE429 门铃开关 10AX 10072474 AE429-S 一位单控按钮开关 10AX 10072380 AE430 一位单控按钮开关 10AX 10072470 AE430-S 旋钮式调光开关 20~500W 10072427 AE431 旋钮式调光开关 20~500W 10072517 AE431-S 旋钮式调光开关 40~420W 10072428 AE432 旋钮式调光开关 40~420W 10072518 AE432-S 旋钮式调光开关 60~420W 10072429 AE433 旋钮式调光开关 60~420W 10072519 AE433-S 旋钮式调光子器 10072430 AE434 旋钮式调光子器 10072520 AE434-S 旋钮式调光开关 700W 10072431 AE435 旋钮式调光开关 700W 10072521 AE435-S 触摸式调光开关 60~420W 10072432 AE436 触摸式调光开关 60~420W 10072522 AE436-S 触摸式调光开关 700W 10072433 AE437 触摸式调光开关 700W 10072523 AE437-S 二位单控按钮开关 10AX 10072381 AE438 二位单控按钮开关 10AX 10072471 AE438-S 三位单控按钮开关 10AX 10072382 AE439 三位单控按钮开关 10AX 10072472 AE439-S 四位单控按钮开关 10AX 10072383 AE440 四位单控按钮开关 10AX 10072473 AE440-S 二位触摸式调光开关 2x315W 10072562 AE447 二位触摸式调光开关 2x315W 10072524 AE447-S 窗帘控制开关 10072434 AE451 窗帘控制开关 10072525 AE451-S 窗帘控制开关 (可外控) 10072435 AE452 窗帘控制开关 (可外控) 10072526 AE452-S 遥控式窗帘控制开关 10072436 AE453 遥控式窗帘控制开关 10072527 AE453-S 遥控式窗帘控制开关 (可外控) 10072437 AE454 遥控式窗帘控制开关 (可外控) 10072528 AE454-S 带记忆定时开关 10072438 AE455 带记忆定时开关 10072529 AE455-S 遥控式开关 2300W 10072439 AE461 遥控式开关 2300W 10072530

AE461-S 遥控式开关 2300W (2路输出) 10072440 AE462 遥控式开关 2300W (2路输出) 10072531 AE462-S
遥控式调光开关 60~420W 10072441 AE463 遥控式调光开关 60~420W 10072532 AE463-S 遥控式调光开关
700W 10072442 AE464 遥控式调光开关 700W 10072533 AE464-S 单连EIB面板 10072425 AE503 单连EIB面板
10072515 AE503-S 单连空白面板 10072426 AE504 单连空白面板 10072516 AE504-S 一位单控开关
10AX 10057986 AS101 一位单控开关 10AX 10058070 AS101-S
二位单控开关 10AX 10057992 AS102 二位单控开关 10AX 10058076 AS102-S 三位单控开关 10AX 10057998
AS103 三位单控开关 10AX 10058082 AS103-S 四位单控开关 10AX 10058004 AS104 四位单控开关 10AX
10058088 AS104-S 一位双控开关 10AX 10057989 AS105 一位双控开关
10AX 10058073 AS105-S 二位双控开关 10AX 10057995 AS106 二位双控开关 10AX
10058079 AS106-S 三位双控开关 10AX 10058001 AS107 三位双控开关 10AX 10058085 AS107-S 一位中间开关
10058021 AS119 一位中间开关 10058105 AS119-S 一位单控开关 16AX 10058005 AS121 一位单控开关 16AX
10058089 AS121-S 二位单控开关 16AX 10058011 AS122 二位单控开关 16AX 10058095 AS122-S 三位单控开关
16AX 10058017 AS123 三位单控开关 16AX 10058101 AS123-S 四位单控开关 16AX 10058020 AS124
四位单控开关 16AX 10058104 AS124-S 一位双控开关 16AX 10058008 AS125 一位双控开关 16AX 10058092
AS125-S 二位双控开关 16AX 10058014 AS126 二位双控开关 16AX 10058098 AS126-S 一位单控带装饰线开关
10AX 10057987 AS131 一位单控带装饰线开关 10AX 10058071 AS131-S 二位单控带装饰线开关 10AX
10057993 AS132 二位单控带装饰线开关 10AX 10058077 AS132-S 三位单控带装饰线开关 10AX 10057999
AS133 三位单控带装饰线开关 10AX 10058083 AS133-S 一位双控带装饰线开关 10AX
10057990 AS135 一位双控带装饰线开关 10AX 10058074 AS135-S 二位双控带装饰线开关
10AX 10057996 AS136 二位双控带装饰线开关 10AX 10058080 AS136-S 三位双控带装饰线开关 10AX
10058002 AS137 三位双控带装饰线开关 10AX 10058086 AS137-S 一位双控带装饰线开关 16AX 10058009
AS138 一位双控带装饰线开关 16AX 10058093 AS138-S 二位双控带装饰线开关 16AX 10058015 AS139
二位双控带装饰线开关 16AX 10058099 AS139-S 一位单控带装饰线开关 16AX 10058006 AS151
一位单控带装饰线开关 16AX 10058090 AS151-S 二位单控带装饰线开关 16AX 10058012 AS152
二位单控带装饰线开关 16AX 10058096 AS152-S 三位单控带装饰线开关 16AX 10058018 AS153
三位单控带装饰线开关 16AX 10058102 AS153-S 一位单控带灯开关 10AX 10057988 AS161
一位单控带灯开关 10AX 10058072 AS161-S 二位单控带灯开关 10AX 10057994 AS162
二位单控带灯开关 10AX 10058078 AS162-S 三位单控带灯开关 10AX 10058000 AS163 三位单控带灯开关
10AX 10058084 AS163-S 一位双控带灯开关 10AX 10057991 AS164 一位双控带灯开关 10AX 10058075 AS164-S
二位双控带灯开关 10AX 10057997 AS165 二位双控带灯开关 10AX 10058081 AS165-S 三位双控带灯开关
10AX 10058003 AS166 三位双控带灯开关 10AX 10058087 AS166-S 一位双控带灯开关 16AX 10058010 AS167
一位双控带灯开关 16AX 10058094 AS167-S 二位双控带灯开关 16AX 10058016 AS168 二位双控带灯开关
16AX 10058100 AS168-S 一位单控带灯开关 16AX 10058007 AS181 一位单控带灯开关 16AX 10058091 AS181-S
二位单控带灯开关 16AX 10058013 AS182 二位单控带灯开关 16AX 10058097 AS182-S 三位单控带灯开关
16AX 10058019 AS183 三位单控带灯开关 16AX 10058103 AS183-S 一位三极插座 10A 10058034 AS203
一位三极插座 10A 10058118 AS203-S 三相四极动力插座 25A、440V 10058043 AS204
三相四极动力插座 25A、440V 10058127 AS204-S 二位二、三极插座 10A 10058037
AS205 二位二、三极直边插座 10A 10067131 AS205-086 二位二、三极插座 10A 10058121 AS205-S
二位二、三极直边插座 10A 10068862 AS205-S86 一位三极插座 16A 10058040 AS206 一位三极插座 16A
10058124 AS206-S 二位二极扁圆两用插座 10A 10058031 AS212 二位二极扁圆两用插座 10A
10058115 AS212-S 二位二极扁圆两用带开关插座 10A 10058032 AS222 二位二极扁圆两用带开关插座 10A
10058116 AS222-S 一位三极带开关插座 10A 10058035 AS223 一位三极带开关插座 10A 10058119 AS223-S
二位二、三极带开关插座 10A 10058122 AS225-S 二位二、三极带开关带灯插座 10A 10058039 AS226
二位二、三极带开关带灯插座 10A 10058123 AS226-S 一位三极带开关插座 16A 10058041 AS228
一位三极带开关插座 16A 10058125 AS228-S 一位三极带开关带灯插座 10A 10058036 AS233
一位三极带开关带灯插座 10A 10058120 AS233-S 二位二极扁圆两用带开关带灯插座 10A 10058033 AS234
二位二极扁圆两用带开关带灯插座 10A 10058117 AS234-S 一位三极带开关带灯插座 16A 10058042 AS236
一位三极带开关带灯插座 16A 10058126 AS236-S 一位防雷万能电源插座 10A 10058044 AS290
一位防雷万能电源插座 10A 10058128 AS290-S 一位电视插座 10058053 AS301 一位电视插座
10058137 AS301-S 一位宽频电视插座 10058055 AS303 一位宽频电视插座 10058139 AS303-S
一位带一分支电视插座 10058054 AS304 一位带一分支电视插座 10058138 AS304-S 二位电视/调频 插座

10058056 AS312 二位电视/调频 插座 10058140 AS312-S 一位四芯电话插座 RJ11 10058048 AS321 一位四芯电话插座 RJ11 10058132 AS321-S 二位四芯电话插座 RJ11 10058049 AS322 二位四芯电话插座 RJ11 10058133 AS322-S 二位电话/电脑插座 10058058 AS323 二位电话/电脑插座 10058142 AS323-S 二位电视/电话插座 10058057 AS324 二位电视/电话插座 10058141 AS324-S 二位电视/电脑插座 10072536 AS325 二位电视/电脑插座 10072537 AS325-S 一位防雷电电话插座 10058059 AS326 一位防雷电电话插座 10058143 AS326-S 一位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10058050 AS331 一位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10058134 AS331-S 二位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10058052 AS332 二位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10058136 AS332-S 一位八芯电脑插座 超6类 RJ45 10058051 AS333 一位八芯电脑插座 超6类 RJ45 10058135 AS333-S 2端子音响插座 10058060 AS341 2端子音响插座 10058144 AS341-S 4端子音响插座 10058061 AS342 4端子音响插座 10058145 AS342-S 剃须插座 10058047 AS401 剃须插座 10058131 AS401-S 插卡取电开关 20A 10058045 AS402 插卡取电开关 20A 10058129 AS402-S 勿扰/清扫/稍候 门铃开关 10A 10058046 AS403 勿扰/清扫/稍候 门铃开关 10A 10058130 AS403-S 壁脚照明灯 10070150 AS406 壁脚照明灯 10070183 AS406-S 单控、定时组合开关 10058025 AS411 单控、定时组合开关 10058109 AS411-S 旋钮式调光开关 25~600W 10058026 AS412 旋钮式调光开关 25~600W 10058110 AS412-S 三速风机控制开关 300W 10058023 AS413 三速风机控制开关 300W 10058107 AS413-S 轻触式延时开关 100W 10058024 AS414 轻触式延时开关 100W 10058108 AS414-S 声光控延时开关 100W 10058029 AS415 声光控延时开关 100W 10058113 AS415-S 调音开关 5W-15W 10058028 AS416 调音开关 5W-15W 10058112 AS416-S 二管制温控器带液晶显示 10058030 AS417 二管制温控器带液晶显示 10058114 AS417-S 报警开关 6A 10058027 AS419 报警开关 6A 10058111 AS419-S 四管制温控器带液晶显示 10062606 AS420 四管制温控器带液晶显示 10062607 AS420-S 门铃开关 10AX 10058022 AS429 门铃开关 10AX 10058106 AS429-S 一位单控按钮开关 10AX 10067048 AS430 一位单控按钮开关 10AX 10067122 AS430-S 旋钮式调光开关 20~500W 10061646 AS431 旋钮式调光开关 20~500W 10062586 AS431-S 旋钮式调光开关 40~420W 10061647 AS432 旋钮式调光开关 40~420W 10062587 AS432-S 旋钮式调光开关 60~420W 10061648 AS433 旋钮式调光开关 60~420W 10062588 AS433-S 旋钮式调光子器 10061649 AS434 旋钮式调光子器 10062589 AS434-S 旋钮式调光开关 700W 10061650 AS435 旋钮式调光开关 700W 10062590 AS435-S 触摸式调光开关 60~500W 10061651 AS436 触摸式调光开关 60~500W 10062591 AS436-S 触摸式调光开关 700W 10061652 AS437 触摸式调光开关 700W 10062592 AS437-S 二位单控按钮开关 10AX 10067049 AS438 二位单控按钮开关 10AX 10067123 AS438-S 三位单控按钮开关 10AX 10067050 AS439 三位单控按钮开关 10AX 10067124 AS439-S 四位单控按钮开关 10AX 10067051 AS440 四位单控按钮开关 10AX 10067125 AS440-S 吸顶式红外探测器 360° 10061634 AS445 吸顶式红外探测器 360° 10061635 AS446 二位触摸式调光开关 2x315W 10074074 AS447 二位触摸式调光开关 2x315W 10074075 AS447-S 窗帘控制开关 10061636 AS451 窗帘控制开关 10062593 AS451-S 窗帘控制开关 (可外控) 10061637 AS452 窗帘控制开关 (可外控) 10062594 AS452-S 遥控式窗帘控制开关 10061638 AS453 遥控式窗帘控制开关 10062595 AS453-S 遥控式窗帘控制开关 (可外控) 10061639 AS454 遥控式窗帘控制开关 (可外控) 10062596 AS454-S 带记忆定时开关 10061640 AS455 带记忆定时开关 10062597 AS455-S 遥控式开关 2300W 10061653 AS461 遥控式开关 2300W 10062601 AS461-S 遥控式开关 2300W (2路输出) 10061654 AS462 遥控式开关 2300W (2路输出) 10062602 AS462-S 遥控式调光开关 60~500W 10061655 AS463 遥控式调光开关 60~500W 10062603 AS463-S 遥控式调光开关 700W 10061656 AS464 遥控式调光开关 700W 10062604 AS464-S 单连开关防溅盒 10058064 AS501 单连开关防溅盒 10058148 AS501-S 单连插座防溅盒 10058063 AS502 单连插座防溅盒 10058147 AS502-S 单连EIB面板 10058062 AS503 单连EIB面板 10058146 AS503-S 单连空白面板 10058065 AS504 单连空白面板 10058149 AS504-S 单连直边框 10066791 AS5101 二位二、三极地插 10A 10058066 AS525 二位二、三极地插 10A 10058150 AS525-S 二位电话/电脑地插 10058069 AS536 二位电话/电脑地插 10058153 AS536-S 二位四芯电话地插 RJ11 10058067 AS537 二位四芯电话地插 RJ11 10058151 AS537-S 二位八芯电脑地插 超5类 RJ45 10058068 AS538 二位八芯电脑地插 超5类 RJ45 10058152 AS538-S 一位单控开关 10AX 10080489 AL101 一位单控带装饰线开关 10AX 10080490 AL131 一位单控带灯开关 10AX 10080491 AL161 一位双控开关 10AX 10080552 AL105 一位双控带装饰线开关 10AX 10080553 AL135 一位双控带灯开关 10AX 10080554 AL164 二位单控开关 10AX 10080555 AL102 二位单控带装饰线开关 10AX 10080556 AL132 二位单控带灯开关 10AX 10080557 AL162 二位双控开关 10AX 10080558 AL106 二位双控带装饰线开关 10AX 10080559 AL136 二位双控带灯开关 10AX 10080560 AL165 三位单控开关 10AX 10080561 AL103 三位单控带装饰线开关 10AX 10080562 AL133 三位单控带灯开关 10AX 10080563 AL163 三位双控开关 10AX 10080564 AL107

三位双控带装饰线开关 10AX 10080565 AL137 三位双控带灯开关 10AX 10080566 AL166 四位单控开关 10AX 10080567 AL104 一位双控开关 16AX 10080568 AL125 一位双控带灯开关 16AX 10080569 AL167 二位双控开关 16AX 10080570 AL126 二位双控带灯开关 16AX 10080571 AL168 三位单控开关 16AX 10080572 AL123 三位单控带灯开关 16AX 10080573 AL183 四位单控开关 16AX 10080574 AL124 一位中间开关 10080575 AL119 一位单控按钮开关 10AX 10080576 AL430 二位单控按钮开关 10AX 10080577 AL438 三位单控按钮开关 10AX 10080578 AL439 四位单控按钮开关 10AX 10080579 AL440 二位二极扁圆两用插座 10A 10080588 AL212 二位二极扁圆两用带开关插座 10A 10080589 AL222 二位二极扁圆两用带开关带灯插座 10A 10080590 AL234 一位三极插座 10A 10080591 AL203 一位三极带开关插座 10A 10080592 AL223 一位三极带开关带灯插座 10A 10080593 AL233 二位二、三极插座 10A 10080594 AL205 二位二、三极带开关插座 10A 10080595 AL225 二位二、三极带开关带灯插座 10A 10080596 AL226 一位三极插座 16A 10080597 AL206 一位三极带开关插座 16A 10080598 AL228 一位三极带开关带灯插座 16A 10080599 AL236 三相四极动力插座 25A、440V 10080600 AL204 一位防雷万能电源插座 10A 10080601 AL290 一位万能电源插座 10A 10080606 AL291 一位四芯电话插座 RJ11 10080610 AL321 二位四芯电话插座 RJ11 10080611 AL322 一位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10080612 AL331 一位八芯电脑插座 6类 RJ45 10080613 AL333 二位八芯电脑插座 超5类 RJ45 10080614 AL332 一位电视插座 10080615 AL301 一位带一支电视插座 10080616 AL304 一位宽频电视插座 10080617 AL303 二位电视/调频 插座 10080618 AL312 二位电视/电话插座 10080619 AL324 二位电话/电脑插座 10080620 AL323 二位电视/电脑插座 10080621 AL325 一位防雷电话插座 10080622 AL326 2端子音响插座 10080623 AL341 4端子音响插座 10080624 AL342 门铃开关 10AX 10080580 AL429 三速风机控制开关 300W 10080581 AL413 轻触式延时开关 100W 10080582 AL414 单控、定时组合开关 10080583 AL411 旋钮式调光开关 (25 - 600W) 10080584 AL412 报警开关 6A 10080585 AL419 调音开关 5W-15W 10080586 AL416 声光控延时开关 100W 10080587 AL415 旋钮式调光开关 20~500W 10080707 AL431 旋钮式调光开关 40~420W 10080708 AL432 旋钮式调光开关 60~420W 10080709 AL433 旋钮式调光子器 10080710 AL434 旋钮式调光开关 700W 10080711 AL435 触摸式调光开关 60~420W 10080712 AL436 触摸式调光开关 700W 10080713 AL437 二位触摸式调光开关 2x315W 10080714 AL447 窗帘控制开关 10080715 AL451 窗帘控制开关 (可外控) 10080716 AL452 遥控式窗帘控制开关 10080717 AL453 遥控式窗帘控制开关 (可外控) 10080718 AL454 带记忆定时开关 10080719 AL455 遥控式开关 2300W 10080720 AL461 遥控式开关 2300W (2路输出) 10080721 AL462 遥控式调光开关 60~420W 10080722 AL463 遥控式调光开关 700W 10080723 AL464 插卡取电开关 20A 10080607 AL402 勿扰/清扫/稍候 门铃开关 10A 10080608 AL403 壁脚照明灯 10080609 AL406 单连EIB面板 10080625 AL503 单连空白面板 10080626 AL504 单连直边框 10080627 AL5101-C 双连直边框 10080628 AL5201-C 双连直边框 10066922 AS5201 一位单控开关 10AX 银色 10080629 AL101-S 一位单控带装饰线开关 10AX 银色 10080630 AL131-S 一位单控带灯开关 10AX 银色 10080631 AL161-S 一位双控开关 10AX 银色 10080632 AL105-S 一位双控带装饰线开关 10AX 银色 10080633 AL135-S 一位双控带灯开关 10AX 银色 10080634 AL164-S 二位单控开关 10AX 银色 10080635 AL102-S 二位单控带装饰线开关 10AX 银色 10080636 AL132-S 二位单控带灯开关 10AX 银色 10080637 AL162-S 二位双控开关 10AX 银色 10080638 AL106-S 二位双控带装饰线开关 10AX 银色 10080639 AL136-S 二位双控带灯开关 10AX 银色 10080640 AL165-S 三位单控开关 10AX 银色 10080641 AL103-S 三位单控带装饰线开关 10AX 银色 10080642 AL133-S 三位单控带灯开关 10AX 银色 10080643 AL163-S 三位双控开关 10AX 银色 10080644 AL107-S 三位双控带装饰线开关 10AX 银色 10080645 AL137-S 三位双控带灯开关 10AX 银色 10080646 AL166-S 四位单控开关 10AX 银色 10080647 AL104-S 一位双控开关 16AX 银色 10080648 AL125-S 一位双控带灯开关 16AX 银色 10080649 AL167-S 二位双控开关 16AX 银色 10080650 AL126-S 二位双控带灯开关 16AX 银色 10080651 AL168-S 三位单控开关 16AX 银色 10080652 AL123-S 三位单控带灯开关 16AX 银色 10080653 AL183-S 四位单控开关 16AX 银色 10080654 AL124-S 一位中间开关 银色 10080655 AL119-S 一位单控按钮开关 10AX 银色 10080656 AL430-S 二位单控按钮开关 10AX 银色 10080657 AL438-S 三位单控按钮开关 10AX 银色 10080658 AL439-S 四位单控按钮开关 10AX 银色 10080659 AL440-S 二位二极扁圆两用插座 10A 银色 10080668 AL212-S 二位二极扁圆两用带开关插座 10A 银色 10080669 AL222-S 二位二极扁圆两用带开关带灯插座 10A 银色 10080670 AL234-S 一位三极插座 10A 银色 10080671 AL203-S 一位三极带开关插座 10A 银色 10080672 AL223-S 一位三极带开关带灯插座 10A 银色 10080673 AL233-S 二位二、三极插座 10A 银色 10080674 AL205-S 二位二、三极带开关插座 10A 银色 10080675 AL225-S 二位二、三极带开关带灯插座 10A 银色 10080676 AL226-S 一位三极插座 16A 银色 10080677

AL206-S 一位三极带开关插座 16A 银色 10080678 AL228-S 一位三极带开关带灯插座 16A 银色 10080679
AL236-S 三相四极动力插座 25A、440V 银色 10080680 AL204-S 一位防雷万能电源插座 10A 银色
10080681 AL290-S 一位万能电源插座 10A 银色 10080686 AL291-S 一位四芯电话插座 RJ11 银色 10080690
AL321-S 二位四芯电话插座 RJ11 银色 10080691 AL322-S 一位八芯电脑插座 超5类 RJ45 银色
10080692 AL331-S 一位八芯电脑插座 6类 RJ45 银色 10080693 AL333-S 二位八芯电脑插座 超5类
RJ45 银色 10080694 AL332-S 一位电视插座 银色 10080695 AL301-S 一位带一支电视插座
银色 10080696 AL304-S 一位宽频电视插座 银色 10080697 AL303-S 二位电视/调频 插座 银色 10080698
AL312-S 二位电视/电话插座 银色 10080699 AL324-S 二位电话/电脑插座 银色 10080700 AL323-S
二位电视/电脑插座 银色 10080701 AL325-S 一位防雷电话插座 银色 10080702 AL326-S
2端子音响插座 银色 10080703 AL341-S 4端子音响插座 银色 10080704 AL342-S 门铃开关 10AX 银色
银色 10080660 AL429-S 三速风机控制开关 300W 银色 10080661 AL413-S 轻触式延时开关 100W 银色
10080662 AL414-S 单控、定时组合开关 银色 10080663 AL411-S 旋钮式调光开关 (25 - 600W 银色)
10080664 AL412-S 报警开关 6A 银色 10080665 AL419-S 调音开关 5W 银色-15W 银色 10080666
AL416-S 声光控延时开关 100W 银色 10080667 AL415-S 旋钮式调光开关 20~500W 银色 10080724
AL431-S 旋钮式调光开关 40~420W 银色 10080725 AL432-S 旋钮式调光开关 60~420W 银色 10080726
AL433-S 旋钮式调光子器 银色 10080727 AL434-S 旋钮式调光开关 700W 银色 10080728 AL435-S
触摸式调光开关 60~420W 银色 10080729 AL436-S 触摸式调光开关 700W 银色 10080730 AL437-S
二位触摸式调光开关 2x315W 银色 10080731 AL447-S 窗帘控制开关 银色 10080732 AL451-S
窗帘控制开关 (可外控) 银色 10080733 AL452-S 遥控式窗帘控制开关 银色 10080734 AL453-S
遥控式窗帘控制开关 (可外控) 银色 10080735 AL454-S 带记忆定时开关 银色 10080736 AL455-S
遥控式开关 2300W 银色 10080737 AL461-S 遥控式开关 2300W (2路输出) 银色 10080738 AL462-S
遥控式调光开关 60~420W 银色 10080739 AL463-S 遥控式调光开关 700W 银色 10080740 AL464-S
插卡取电开关 20A 银色 10080687 AL402-S 勿扰/清扫/稍候 门铃开关 10A 银色 10080688 AL403-S
壁脚照明灯 银色 10080689 AL406-S 单连EIB面板 银色 10080705 AL503-S 单连空白面板
银色 10080706 AL504-S 单连直边框 银色 10066923 AL5101-S 双连直边框 银色 10066924 AL5201-S

福州盈泰自动化科技有限公司南宁分公司 联系人：黄先生 销售热线:0771-3831526

手机：15977734072 商务 QQ：2319222703 联系地址：南宁市西乡塘区大学路98号世贸西城B座3003室。
福州盈泰自动化科技有限公司是ABB、金钟默勒、西门子、施耐德、菲尼克斯、魏德米勒、美国AB全系列产品的中国一级代理。全国60多家办事处，年销售额将突破10亿元！