

# 欧式单梁桥式起重机 货物起重设备 支持定制 送货上门

产品名称	欧式单梁桥式起重机 货物起重设备 支持定制 送货上门
公司名称	湖南品鑫科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	跨度:7.5~22.5米 额定起重量:5吨 有效起升高度:6~30米
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望城坡街道桐梓坡西路138号长房时代城时代天地1513（注册地址）
联系电话	4001592022 17700588787

## 产品详情

单梁桥式起重机是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上，形状似桥。单梁桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行，可以充分利用桥架下面的空间吊运物料，不受地面设备的阻碍。它是使用范围\*广、数量\*多的一种起重机械。

单梁桥式起重机是现代工业生产和起重运输中实现生产过程机械化、自动化的重要工具和设备。所以单梁桥式起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均得到广泛的运用。

### 注意事项：

- (1) 每台起重机必须在明显的地方挂上额定起重量的标牌。
- (2) 工作中，桥架上不许有人或用吊钩运送人。
- (3) 无操作证和酒后都不许驾驶起重机。
- (4) 操作中必须精神集中、不许谈话、吸烟或做无关的事情。
- (5) 车上要清洁干净；不许乱放设备、工具、易燃品、易爆品和危险品。

- (6) 起重机不允许超荷使用。
- (7) 下列情况不许起吊：捆绑不牢；机件超负荷；信号不明；斜拉；埋或冻在地里的物件；被吊物件上有人；没有安全保护措施的易燃品、易爆器和危险品；过满的液体物品；钢丝绳不符合安全使用要求；升降机构有故障。
- (8) 起重机在没有障碍物的线路上运行时，吊钩或吊具以及吊物底面，必须离地面2m以上。如果越过障碍物时，须超过障碍物0.5m高。
- (9) 对吊运小于额定起重量50%的物件，允许两个机构同时动作；吊大于额定起重量50%的物件，则只能一个机构动作。
- (10) 具有主、副钩的桥式起重机，不要同时上升或下降主、副钩（特殊例外）。
- (11) 不许在被吊起的物件上施焊或锤击及在物件下面工作（有支撑时可以）。
- (12) 必须在停电后，并在电门上挂有停电作业的标志时，方可做检查或进行维修工作。如必须带电作业时，须有安全措施保护，并设有专人照管。
- (13) 不许随便从车上往下乱扔东西。
- (14) 限位开关和联锁保护装置，要经常检查。
- (15) 不允许用碰限位开关作为停车的办法。
- (16) 升降制动器存在问题时，不允许升降重物。
- (17) 被吊物件不许在人或设备上空运行。
- (18) 对起重机某部进行焊接时，要专门设置地线，不准利用机身做地线。
- (19) 吊钩处于下极限位置时，卷筒上必须保留有两圈以上的安全绳圈。
- (20) 起重机不允许互相碰撞，更不允许利用一台起重机去推动另一台起重机进行工作。
- (21) 吊运较重的物件、液态金属、易爆及危险品时，必须先缓慢地起吊离地面100~200mm，试验制动器的可靠性。
- (22) 修理和检查用的照明灯，其电压必须在36V以下。
- (23) 桥式起重机所有的电气设备外壳均应接地。如小车轨道不是焊接在主梁上时，应采取焊接地线措施。接地线可用截面积大于75mm<sup>2</sup>的镀锌扁铁或10mm<sup>2</sup>的裸铜线或大于30mm<sup>2</sup>的镀锌圆钢。司机室或起重机的接地位置应多于两处。起重机上任何一点到电源中性点间的接地电阻，均应小于4Ω。
- (24) 要定期做安全技术检查，做好预检预修工作。

