

# 烟台斗山大宇2-3.5T叉车方向盘转向管柱总成 万向节接管上门维修

产品名称	烟台斗山大宇2-3.5T叉车方向盘转向管柱总成 万向节接管上门维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

烟台斗山大宇2-3.5T叉车方向盘转向管柱总成 万向节接管上门维修

- 1、叉车不着车：不着车有可能是蓄电池无电，充电就好了，要是蓄电池坏了就必须更换，不着车也有可能是燃油滤网堵塞；燃油管路有气阻，起动机坏也能引起不着车现象。
- 2、汽油机怠速不稳：引起这个原因是由于火花塞漏电或者断火了，直接更换就行了，也可能是化油器与其他件的链接处漏气，或者是化油器内部故障了，这时候就需要更换化油器。
- 3、爬坡无力：燃油滤网堵塞了，清洗或者更换滤芯。调速器坏了，更换调节器。气门漏油了，调整气门间隙或者更换零件。
- 4、变速箱异响:变速箱异响是由于支撑轴承损坏，需要更换轴承调整间隙。也有可能是齿轮有磕碰，要修磨齿轮。
- 5、效率低：摩擦片磨损或翘曲，更换摩擦片即可。
- 6、无起升或无倾斜：主安全阀卡死、常开，这时候需要清洗或更换安全阀，还有可能是油量不足，溢流阀阀簧损坏，这时候需要补充油液到上下刻线之间，更换相应的阀块。

7、举不起重物：原因有油缸内漏过大，溢流阀调压低，阀座密封圈损坏，油泵内漏这四种，相应的解决办法是更换活塞环或油缸，松开背母拧调节螺钉使压力升高，更换起升阀块，更换油泵。

8、起升速度慢：可能是油箱滤网堵塞，需要清洗滤网，还可能是安全阀压力偏低，这时候需要松开背母拧调节螺钉使压力升高，泵的流量不足也会使得叉车起升速度慢，这时候需要更换油泵。

9、转向沉：引起叉车转向沉的原因可能有转向安全阀调压低，分流阀卡死了，轮胎气压低，转向机问题。如果是安全阀问题就调整压力或者更换安全阀。分流阀卡死的话就需要清洗了，要是坏了就要更换。轮胎气压低就需要充气，要是转向机的问题就更换吧。