

手摇收音机手电筒 硕达 喷漆

产品名称	手摇收音机手电筒 硕达 喷漆
公司名称	温州市硕达电子有限公司
价格	27.00/只
规格参数	品牌:硕达 型号:SD-3021 外观颜色:喷漆
公司地址	温州市瓯海南白象白象村西岸路66号
联系电话	86 577 86768707

产品详情

品牌	硕达	型号	SD-3021
外观颜色	喷漆	材质	塑料
光源形式	LED	led数目	6
电源形式	动能转换	主要用途	户外
发电方式	手摇	产品类别	手电筒

当你外出旅游，在乡间晚归不见路时需要手电筒；夜间骑车时需要车灯；手机没电了需要充电；当你迷失方向怎么办？遇到紧急情况时需要报警；休闲时要听听新闻和音乐.....sd-30211多功能手电筒可以满足你的要求。

产品功能

sd-3021多功能手电筒具有以下7大功能：

- 1.手电筒：采用4只高亮度白色led；
- 2.手摇充电：内置的手摇发电机经随机配置的专用连接线可对手机进行充电；也可单独对内置的可充电电池进行充电；
- 3.外置充电：当内部电池欠电时，可用手机充电器对电池进行充电。
- 4.报警：在危急情况下，可发出灯光信号,或声（警笛声）、光(红、蓝灯光交替闪亮)同时报警；
- 5.收音机：内置am/fm双波段收音机；
- 6.指南针：位于摇柄上。

7.自行车灯：可用支架固定在车把上作自行车灯使用；

主要技术参数：

一、作电筒使用：

- 1、最大照度：48000mcd。
- 2、手摇1分钟可亮10分钟以上。

二、手摇发电：

- 1、输出电压：当手摇转速在100转/分时，输出电压约为5.6v。当手摇转速加快时，最高输出为6v；
- 2、最大输出电流 200ma；
- 3、最大输出功率：1.2w；
- 4、手摇发电时，摇把的摇动转速：100-120转/分，并尽量保持匀速；
- 5、在欠电的情况下，手摇充电5分钟可提供5-10分钟的通话时间；
- 6、在欠电的情况下，需手摇1小时以上才能将内置电池充足电。

三、收音机：

- 1、频率范围：am 550—1650khzfm 88—108mhz；
- 2、最大输出功率：不小于0.2w。

四、报警：光报警时，红蓝灯交替闪亮，闪烁频率约0.5hz，声报警时声压不小于84db。

五、使用寿命：

- 1、电机：5年以上；
- 2、接插件：5000次以上；
- 3、led：10万小时以上；
- 4、塑料件：5年以上。

使用方法

关：sw3在前端中间。

将主开关向前推，照明白灯即亮，即“开”，置于中间为“关”，往后推，即为灯光报警；平时应置于中间“关”的位置。

三、收音和报警开关：sw1在侧面前部。

往前推为收音开，往后推为声报警。平时应停在中间即“关”的位置，以防不用时逃电。

五、收音机的使用：先将sw1推到收音位置，然后打开音量电位器的开关，置于适当位置，再将波段开关推至要接收的波段，再慢慢旋转电台调谐钮来选台。

六、手摇发电：扳开手摇发电机的手柄，一手握住手电筒，另一手握摇把，以每分钟100-120转左右的速度摇动，尾部的红色指示灯亮，即会对内置电池进行充电。如要对手机进行充电，请先将连接线的一端接上手机，并将另一端的插头插入电筒尾端的“out”插孔，再以如上摇动，即可对手机进行充电。

七、如在收音时发现音量减小，或报警声降低，则应马上手摇发电，补充电能。或用相适当的输出（电压不高于5.6v）的手机充电器进行充电。充电的输入由尾部“in”插孔输入，充电时绿色的充电指示灯亮。充电时间一般在1小时左右为宜，不能过充。

注意事项

一、请保存在阴凉干燥的地方。切勿放置在高温，潮湿的地方；

二、为了延长充电电池的使用寿命，初次使用本手电筒时，请先使用手机充电器对内部电池进行充电，以后每月至少空摇一次（时间不少于1分钟）；

三、插头插入插座时一定要插到底，否则将会引起电路不通；

四、手摇发电时用力要均匀（保持转速在2转/秒），过慢将会使充电电流减少，延长充电时间，用力过猛过快有可能损坏传动机构。旋转把手时注意手握的姿势，避免弄伤手指和指甲；

五、严格用本公司指定的转换线接插头对指定的手机种类充电，否则有可能损坏手机或电池板；

六、使用收音机时应尽量避免避开高大建筑场所、地下室等严重影响收音效果的环境。