

50装载机改装2立方混凝土搅拌铲斗

产品名称	50装载机改装2立方混凝土搅拌铲斗
公司名称	宁津县利拓工程机械销售中心
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:50 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县西环一路张菜桥南60米路西
联系电话	13869216919

产品详情

水泥装载机搅拌斗（机器）具有如下优点：

一、是利用一台装载机把铲斗部位拆除，安装上铲斗式搅拌缸及其配套系统就是一台装载机铲斗式混凝土搅拌机，实现自行上料、拌合、转场、卸料功能

二、是拆除搅拌缸及其附属系统，安装上铲斗又成了一台装载机，发挥装载机的功能。本款装载机搅拌机利用成熟的装载机生产和强制式混凝土搅拌机生产，把强制式混凝土搅拌机经过改装安装在装载机的铲斗位置，利用装载机的液压传动装置驱动搅拌机工作，既可发挥装载机方便的移动性能和自行上料、卸料又可以利用强制式混凝土搅拌机的拌合功能，一台机械实现上料、拌合、转场、卸料的功能。克服混凝土工程施工过程中使用机械多、人员多、占用场地大、对电源依赖性大等缺点，实现一机多用，灵活方便，施工成本和能源消耗的目的，节能减排。

装载机搅拌斗液压系统原因判断

当油箱内液压油油面低于低液面时，应及时向油箱内注油。如果冷却器冷却效果降低，使得油液升温，系统发热冷却器冷却效果降低，可以判定可能由以下原因引起：冷却器内部堵塞或表面污物较多，使得冷却器安全装置开启，冷却器过流量降低，散热流量减少，或冷却器通风不良，使冷却器的冷却传热系数降低，冷却效果降低。定期检查为了避免以上现象，在商品混凝土泵使用中一定要定期检查，疏通冷却器，对冷却器表面污物进行清除，保证冷却器的内部畅通和外部清洁，以保证冷却器的冷却效果。尤其应注意的是冷却器安全阀或单向阀的开启压力低于标准值，使冷却器安全保护装置在冷却器未堵塞时开启，产生溢流分流，使冷却器散热流量减少。

混凝土搅拌车的主要功能有哪些？

了解商品混凝土拌合机的功能很首要，这不仅仅在于选购方面，在操作运用及维护养护方面都有严峻作用，下述商品混凝土拌合机械就着重为我们讲下拌合机的主要功能。

- 1、促进物料颗粒间磕碰抵触，削减尘埃薄膜的影响
- 2、前进拌合料各单元体参与运动的次数和运动轨道的交叉频率，加速匀质化使各组成成分微观与微观上均匀
- 3、损坏水泥颗粒表面的初始水化物薄膜包裹层使各组成成分微观与微观上均匀
- 4、损坏水泥颗粒表象，推进弥散表象的展开
- 5、损坏水泥颗粒表面的初始水化物薄膜包裹层

所以，在更远距离运输的情况下，需采用搅拌铲车来运送。在运输过程中筒内的干料进行搅拌，当车辆将要到达施工场地或在施工场地再加水完成混凝土的搅拌。