

翟墨船外机舷外机挂桨机配件橡皮艇冲锋舟配件二冲程15马力

产品名称	翟墨船外机舷外机挂桨机配件橡皮艇冲锋舟配件二冲程15马力
公司名称	杭州翟墨机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:翟墨 产地:中国
公司地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道禹航路144号1幢B2442室
联系电话	18658175361

产品详情

翟墨编码 物料编码 中文名称

DM1511-42610-000-A 63V-42610-20-4D 消音罩总成

DM1511-42610-000-B 63W-42610-20-4D 消音罩总成

DM1511-42615-000 63V-42615-00 消音罩下密封条

DM1511-42651-000 6G1-42651-02 消音罩前挂钩

10844-06M06 90266-04M04 扁圆头半空心铆钉

DM1511-42647-000 6L2-42647-00 消音罩后挂钩

DM1511-42613-000 63V-42613-01-4D 透气口盖板

DM1511-W0090-000 63V-W0090-03-1S 气缸体曲轴箱总成

DM1511-15100-000 63V-15100-02-1S 气缸体曲轴箱组件

DM0211-14485-000 650-14485-03 气缸体弯管接头

10643-04094 90467-06016 管夹

DM1511-11325-000 682-11325-00 缸体阳极

DM1511-41111-000 63V-41111-00-1S 排气箱内盖

DM1511-41112-000 63V-41112-A0 排气箱外盖垫片

DM1511-41113-000 63V-41113-00-1S 排气箱外盖

DM1511-11372-000 676-11372-00 出水指示管接头

DM1511-11111-000 6E7-11111-01-1S 气缸盖

DM1511-11181-000 63V-11181-A1 气缸盖密封垫

DM1511-12413-000 682-12413-00-1S 节温器盖

DM1511-12411-000 6E5-12411-30 节温器

DM1511-12414-000 682-12414-A1 节温器盖垫片

16308-00893 94702-00217 火花塞

DM1511-15396-000 63V-15396-01-94 曲轴下端盖

17890-64M94 93210-46M16 曲轴下端盖O型圈

17909-85092 93101-25018 曲轴下端盖油封

17908-85M62 93102-25M48 曲轴下端盖油封2

17909-97092 93101-13018 曲轴下端盖油封3

DM1511-11400-000 63V-11400-01 曲轴连杆总成

17704-805U3 93306-205U7 曲轴中间轴承

17790-480V5 93310-620V5 连杆大端轴承

DM1511-11631-000 6E7-11631-00-97 活塞

DM1511-11610-000-A 682-11610-01 活塞环组

17408-96906 93602-14104 连杆小头滚针

17990-87M00 93110-23M00 曲轴上端油封

DM1511-11445-000 63V-11445-00 曲轴上端挡圈

10809-64M81 90201-46M29 曲轴下端挡圈

DM1511-13610-000-A 63V-13610-10 簧片阀组件

DM1511-13610-000-B 63W-13610-00 簧片阀组件

DM1511-W0004-000 682-W0004-00 簧片阀组件

DM1511-41253-000 63V-41253-00 节气门摇臂

DM1511-41262-000 63V-41262-00 节气门滑座

DM1511-41257-000 63V-41257-00 节气门联动杆

DM1511-14440-000 63V-14440-00 进气消音器组件

10723-04M95 90387-06M15 进气消音器衬套

10620-98M85 90480-12M25 进气消音器堵塞

17890-75M24 93210-35M86 进气消音器密封圈

DM1511-41271-000 6H4-41271-01 阻风门拉手

DM1511-41256-000 63V-41256-00 阻风门联动杆

DM0311-41273-000 689-41273-00 阻风门拉手滑座

DM0311-41274-000 6J8-41274-00 阻风门拉手滑座衬套

DM1511-41252-000 63V-41252-00 阻风门摇臂

DM0511-41262-000 661-41262-02 阻风门联动杆滑座

DM1511-14301-000-A 63V-14301-00 化油器

DM1511-15710-000 63V-15710-12 起动机总成

DM1511-15711-000 63V-15711-01 起动机壳体组件

DM1511-15795-000 63V-15795-01 起动机绳滑套

10723-04M05 90387-06M05 起动机壳体衬套

DM1511-15714-000 63V-15714-00 起动机盘

DM1511-15741-000 63V-15741-00 起动机盘棘爪

DM1511-15713-000 63V-15713-00 平面蜗卷弹簧

DM1511-15753-000 63V-15753-00 起动机盘衬套

DM1511-15716-000 63V-15716-00 起动机盘压盖

DM1511-15705-000 63V-15705-01 压盖扭转弹簧

DM1511-15767-000 63V-15767-01 棘爪回位拉簧

DM1511-15784-000 63V-15784-01 棘爪扭转弹簧

DM1511-15744-000 63V-15744-00 开口挡圈

DM1511-15764-000 63V-15764-00 起动绳护圈

DM0511-15755-000 6G1-15755-00 起动手柄

DM0511-15779-000 6G1-15779-00 起动手柄盖

DM1511-15794-000 63V-15794-00 起动限制卡爪

DM1511-15748-000 63V-15748-00 起动限制摇臂

DM1511-15734-000 63V-15734-00 摇臂扭转弹簧

DM1511-15762-000 63V-15762-00 起动机密封圈

DM1511-85550-000 63V-85550-11 飞轮

DM1511-85580-000 63V-85580-01 触发器总成

DM1511-85520-000 63V-85520-01 充电线圈

DM1511-85533-000 63V-85533-00 照明线圈

DM1511-41611-000 63V-41611-00 线圈支座

10723-04M57 90387-06M53 充电线圈隔套

10723-04M86 90387-06M24 照明线圈隔套

10820-05097 90280-05013 飞轮半圆键

DM1511-85540-000 63V-85540-01 CDI点火器

10646-95M99 90464-15M11 塑料导线夹

10645-02M49 90465-08M61 点火器线夹

DM1511-85570-000 63V-85570-00 高压包

10620-85949 90480-25161 高压包护圈

DM0211-82370-000-B 663-82370-01 高压包帽

10646-02M08 90464-08M02 高压包线卡

DM1511-82519-000 662-82519-00 气缸盖接地线

DM1511-42711-000 63V-42711-03-4D 底座

DM1511-42724-000 682-42724-00 底座工艺堵塞1

DM1511-42725-000 682-42725-02 底座工艺堵塞2

DM1511-42726-000 63V-42726-00 换挡拉杆护圈

DM1511-42727-000 682-42727-00 上换挡杆护圈

DM1511-42748-000 6G1-42748-00 换挡转轴堵塞

10620-04M91 90480-06M19 底座前操预留孔堵塞

DM1511-42815-000 63V-42815-01-4D 后锁紧手柄

DM1511-42816-000 6E7-42816-00 后消音罩锁钩

10724-98M65 90386-12M45 锁紧手柄衬套

10804-98058 90206-12052 锁紧手柄波形垫

10723-04076 90387-06034 底座减振圈衬套

10620-95M79 90480-15M31 底座减振圈

DM1511-42716-000 63V-42716-02 底座密封条

DM1511-44391-000 6H3-44391-01 出水指示管喷嘴

10645-85M53 90465-25M57 油门拉线线夹

DM1511-42111-000 63V-42111-01-4D 操纵臂

10724-76M13 90386-34M97 操纵臂内衬套

10724-77M14 90386-33M96 操纵臂外衬套

DM0311-42131-000 6G1-42131-02 操纵臂压盘

10994-02094 90116-08016 操纵臂双头螺柱

DM1511-42125-000 6G1-42125-01 油门锁紧手柄

DM0311-42126-000 6G1-42126-00 油门锁紧块

DM0311-42119-000 664-42119-00 操纵手柄

DM1511-42137-000 6H2-42137-00 油门指示牌

10841-08M01 90269-02M09 标牌铆钉

DM0311-42177-000 6G1-42177-00 操纵手柄套

10509-87895 90501-23215 操纵手柄压缩弹簧

10724-02078 90386-08032 油门操纵杆衬套

DM0311-42138-000 6G1-42138-01 油门操纵杆组件

DM0311-42159-000 6E0-42159-02 油门操纵杆压板

DM1511-26301-000 6L2-26301-00 油门拉线

DM1511-44111-000 63V-44111-02 换挡手柄

10723-04M24 90387-06M86 换挡手柄衬套

DM1511-44124-000 63V-44124-02 换挡拉杆

10642-92002 90468-18008 弹性挡环

DM1511-82575-000 65W-82575-01 熄火开关组件

DM1511-82556-000 682-82556-00 应急熄火拉绳

DM1511-8257Y-000 689-8257Y-00 应急熄火开关帽

DM1511-14497-000 63V-14497-02 油门支座支架

DM1511-44194-000-A 689-44194-00 摆杆护套

10723-04M50 90387-06M50 油门支座内衬套

DM1511-41282-000 63V-41282-00 挡片

DM1511-41631-000 63V-41631-00 点火提前摆杆

DM1511-41238-000 63V-41238-00 点火提前拉杆

DM1511-41237-000 6H4-41237-00 点火提前拉杆接头

10642-90005 90468-10005 弹性挡环

DM1511-41223-000 63V-41223-00 垫块

DM1511-41283-000 63V-41283-01 油门支座摆臂

DM1511-41211-000 63V-41211-00 油门从动杆

DM1511-41638-000 63V-41638-00 油门主动摇臂

10502-94M73 90508-16M37 摆杆扭转弹簧

10502-80M72 90508-20M38 油门支座扭转弹簧

DM1511-44123-000 63V-44123-01 换挡转轴组件

DM1511-44121-000 63V-44121-01 上换挡杆固定块

DM1511-44125-000 63V-44125-00 挡位限位块组件

DM1511-44116-000 63V-44116-00 挡位限位片

DM1511-44122-000 63V-44122-01 起动锁紧摇臂

DM1511-44143-000 63V-44143-01 上换挡杆

DM1511-15746-000-B 63V-15746-10 起动锁紧从动臂

10723-04M04 90387-06M06 起动锁紧从动臂衬套

10502-02M71 90508-08M39 锁紧从动臂扭转弹簧

DM1511-15747-000 6L2-15747-00 起动锁紧联动杆

DM1511-15770-000 63V-15770-01 起动机锁紧拉线

10620-90M94 90480-10M16 减震圈

DM1511-48344-000 663-48344-00 操纵拉杆

10724-90085 90386-10025 左止动手柄衬套

DM1511-42192-000 63V-42192-00 油门拉杆

10724-90001 90386-10009 换挡手柄衬套

DM1511-48511-000 63V-48511-01 转向连接板

DM1511-43111-000 63V-43111-06-4D 左支架

DM1511-43112-000 63V-43112-07-4D 右支架

DM1511-82148-000 66M-82148-00 右支架接地线

DM0211-43118-000 6E0-43118-01 舰板锁紧手柄

10867-06M09 90243-04M01 锁紧手柄沉头半空心铆钉

DM1511-43116-000 6E7-43116-00 舰板锁紧螺杆

DM1511-43114-000 648-43114-01 舰板锁紧压盘

DM1511-43131-000 63W-43131-01 双头螺管

10724-88M16 90386-22M94 回转支架衬套

DM1511-43113-000 6J8-43113-01 拉环

10723-04M97 90387-06M13 回转支架套管

DM0511-43165-000 689-43165-00 锁片

10508-90M03 90502-10M07 锥形压缩弹簧

DM1511-43311-000 63V-43311-03-4D 回转支架

DM1511-43630-000 66M-43630-01 起翘手柄组件

DM1511-43318-000 682-43318-01 起翘手柄护套

10723-03M03 90387-07M07 起翘手柄轴套

DM1511-43350-000 66M-43350-01 起翘撑架组件

10503-80M00 90507-20M00 起翘撑架回位弹簧

DM1511-43641-000 63V-43641-01 拉簧挂座

11020-05400 99080-05600 开口挡圈

DM1511-43614-000 63V-43614-10 起翘锁钩

10502-92M69 90508-18M41 起翘锁钩扭转弹簧

DM1511-43615-000 66R-43615-00 起翘回位托架

17670-06M07 93430-04M03 开口挡圈

DM1511-43617-000 66R-43617-00 起翘手柄拉杆

DM1511-43656-000 63V-43656-00 回位托架拉伸弹簧

DM1511-43181-000 63V-43181-00 起翘限位片

10901-04M26 90109-06M84 起翘限位片六角螺轴

17300-04M07 93700-06M03 油杯

DM1511-42528-000 63V-42528-00 转向托架上衬套垫块

DM1511-82127-000 63V-82127-00 回转支架接地线

DM1511-42511-000 63V-42511-04-4D 转向托架组件

10801-60002 90209-40008 转向托架上衬套压盖

DM1511-42537-000 65F-42537-00 转向托架上衬套

10724-70062 90386-30048 转向托架下衬套

17890-81M16 93210-29M94 衬套O型圈

10994-02M56 90116-08M54 转向托架双头螺柱

DM1511-44514-000 63V-44514-01-5B 上减振器组件

DM1511-44526-000 63V-44526-00 上减振器垫板

10723-94008 90387-16002 上减振器衬套

DM1511-44366-000-A 63V-44366-01 上减振器护套

DM1511-45114-000 63V-45114-A1 上减振器密封垫

DM1511-44551-000 63V-44551-01-4D 转向托架下固定块

DM1511-44557-000 63V-44557-00 中间箱体下减振块

DM1511-44555-000 682-44555-00 中间箱体侧减振块

DM1511-45111-000-A 63V-45111-05-4D 中间箱体

DM1511-45111-000-B 63V-45111-15-4D 中间箱体

DM1511-45126-000 63V-45126-01 中间箱体密封块

DM1511-45113-000 63V-45113-A1 动力下垫片

DM1511-41131-000 65F-41131-00-5B 排气管

DM1511-41135-000 63V-41135-00 排气管密封圈

DM1511-41133-000 63V-41133-A1 排气管垫片

DM1511-45318-000 682-45318-00 传动轴衬套组件

17680-70068 93420-30042 孔用弹性挡圈

DM1511-45300-000-A 63V-45300-03-4D 减速箱总成

DM1511-45300-000-B 63V-45300-13-4D 减速箱总成

DM1511-45311-000 63V-45311-01-4D 减速箱壳体

17795-796V2 93315-314V8 传动轴滚针轴承

DM1511-45536-000 63V-45536-00 传动轴导套

17769-69696 93341-41414 平面推力滚针轴承

DM1511-45587-000-A 6E8-45587-10-13 主动齿调整垫片

DM1511-45587-000-B 6E8-45587-10-20 主动齿调整垫片

17778-00005 93332-00005 前进挡齿轮圆锥滚子轴承

DM1511-45567-000-A 664-45567-01-10 前进挡齿轮调整垫片

DM1511-45567-000-B 664-45567-01-12 前进挡齿轮调整垫片

DM1511-45567-000-C 664-45567-01-15 前进挡齿轮调整垫片

DM1511-45567-000-D 664-45567-01-18 前进挡齿轮调整垫片

DM1511-45567-000-E 664-45567-01-30 前进挡齿轮调整垫片

DM1511-45567-000-F 664-45567-01-40 前进挡齿轮调整垫片

DM1511-45567-000-G 664-45567-01-50 前进挡齿轮调整垫片

10760-02008 90340-08002 不带磁放油螺塞

DM1511-44301-000-A 63V-44301-00 水泵壳体组件

DM1511-44301-000-B 63V-44301-40 水泵壳体组件

DM1511-44322-000-A 63V-44322-00 水泵壳体座圈

DM1511-44322-000-B 63V-44322-40 水泵壳体座圈

DM1511-44366-000-B 647-44366-00 水泵壳体水封

DM1511-44352-000 63V-44352-01 水泵叶轮

DM1511-44338-000 63V-44338-00 传动轴半圆键

17890-66712 93210-44398 水泵壳体O型圈

DM1511-44323-000-A 63V-44323-00 水泵壳体垫片

DM1511-44323-000-B 63V-44323-40 水泵壳体垫片

DM1511-44328-000 63V-44328-00 水泵壳体固定板

DM1511-45331-000 63V-45331-00-5B 水泵座

10729-96080 90381-14020 传动轴上轴套

17909-80062 93101-20048 水泵座油封

DM1511-45315-000 63V-45315-A0 水泵座垫片

17890-04ME4 93210-06ME6 水泵座O型圈

DM1511-44150-000-A 63V-44150-00 下换挡杆组件

DM1511-44150-000-B 63V-44150-10 下换挡杆组件

DM1511-45510-000-A 63V-45510-01 传动轴组件

DM1511-45510-000-B 63V-45510-11 传动轴组件

DM1511-45551-000 63V-45551-00 主动齿轮

DM1511-45560-000 6E7-45560-01 前进挡齿轮组件

DM1511-45571-000 6E7-45571-00 倒挡齿轮

DM1511-45577-000-A 626-45577-00-01 倒挡齿轮调整垫片

DM1511-45577-000-B 626-45577-00-03 倒挡齿轮调整垫片

DM1511-45577-000-C 626-45577-00-05 倒挡齿轮调整垫片

DM1511-45611-000 683-45611-00 螺旋桨轴

DM1511-45631-000 682-45631-00 离合器

DM1511-45633-000 648-45633-00 离合器扭转弹簧

10509-96M04 90501-14M06 离合器压缩弹簧

DM1511-45361-000 683-45361-02-4D 轴承座

17704-00509 93306-00501 轴承座轴承

17795-793U8 93315-317U2 螺旋桨轴滚针轴承

17909-93056 93101-17054 水下壳体盖油封

17890-53M01 93210-57M09 轴承座前O型圈

17890-54M20 93210-56M80 轴承座后O型圈

DM1511-44365-000 63V-44365-10 进水管上密封套

DM1511-44368-000 63V-44368-00 进水管下密封套

DM1511-44361-000-A 63V-44361-01 进水管

DM1511-44361-000-B 63V-44361-11 进水管

DM1511-45214-000 6G1-45214-00 左进水滤网

DM1511-45215-000 63V-45215-00 右进水滤网

DM1511-45251-000 61N-45251-01 减速箱阳极

DM1511-45375-000 63V-45375-00 减速箱密封条

DM1511-45987-000 6E7-45987-01 螺旋桨推力衬套

DM1511-45945-000-B 63V-45945-00-EL 螺旋桨总成

DM1511-44362-000 63V-44362-00 传动轴防水套

DM1511-44375-000 63V-44375-00 传动轴防水套上密封圈

DM1511-44376-000 63V-44376-00 传动轴防水套下密封圈