

出售钢绞线穿梭机 厦门禾豪精密机械

产品名称	出售钢绞线穿梭机 厦门禾豪精密机械
公司名称	厦门禾豪精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:厦门禾豪精密机械 型号:HH-688A
公司地址	厦门市同安工业集中区建材园98号213
联系电话	15160722966

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	厦门禾豪精密机械
型号	HH-688A	产品别名	钢绞线穿梭机
产品用途	在建造桥梁、公路、铁路、电站、大型建筑物等有预应力施工中的孔道穿钢绞线的机械设备。	种类	钢筋拉丝机

钢绞线穿梭机的使用说明

钢绞线穿梭机由厦门禾豪精密机械有限公司自主研发设计的国家专利产品，机械性能稳定，驱动力强穿钢绞线效率高，外表美观重量轻，施工操作十分方便，是用于预应力穿钢绞线的主要施工设备,最大传送距离可以穿120-200米，工作效率每小时穿6000-8000米是人工的20-30倍。

一、穿梭机用途：

在建造桥梁、公路、铁路、电站、大型建筑物等有预应力施工中的孔道穿钢绞线的机械设备。

二、穿梭机技术参数：

- 1.钢绞线直径： 14- 16（可根据用户需要配置）
- 2.输送距离：120-200m
- 3.电机功率：3kw（三相四芯，根据用户需要可配置4kw电机）
- 4.整机重量：200 kg
- 5.设备尺寸：长98cm*宽50cm*高60cm

三、穿梭机工作原理：

yct调速电机用减速带动双排分三组同时运转的动力压轮驱动，输送钢绞线扭力十足。钢绞线从

一端进线口插入,主动轮与双丛动轮压住钢绞线向前移动沿导管穿入预留孔道,直到从孔道另一端穿出达到张拉用的尺寸。

四、主要特点：

本机械传动滚轮夹持钢绞线进行传送时可进可退,可快可慢,可连续传送,也可点动传送钢绞线,操作方便效率高,维护简单又方便,在施工过程中大大减轻人工成本。

五、使用方法：

- 1.开机前准备好工作,并检查电器线路是否完好。
- 2.接通电源,检查电机转动方向,调试时确定好正反转,电机在开正转时必须先停机1分钟后才可以开反转,否则电机会容易烧掉。
- 3.工作前将打好架子的钢绞线从机子的进线口插入,点动进线按钮开关,使钢绞线缓慢穿入机械驱动压轮。沿导管进入预留孔道至另一端穿出达到预留张拉尺寸,再用手持式切割机切断钢绞线。
- 4.当达不到输送距离时,可用手轮丝杆调整机上的丛动压轮,调到工作要求的压紧钢绞线为准,但不能调整太紧,以免运转时加剧压轮的磨损,降低使用寿命。
- 5.工作时,应注意运转是否正常,当发现任何故障,应立即停机,查明原因排除故障后再启动。

六、安全警示：

- 1.操作者必须经过培训熟练后,才能上岗操作本钢绞线穿梭机。
- 2.机械用电时,接线路必须请专业电工接线,防止漏电事故。
- 3.机械运转时,手禁止伸入机械运转部位,防止人身安全。
- 4.机械安装时,应固定设在场地安全部位,并加强紧固好机械底座,防止机械受力产生机械倾倒会造成人身的安全。

七、维护保养：

- 1.定期检查钢绞线穿梭机的齿轮箱内的润滑油及压轮的磨损程度,如压轮调整达不到使用程度时,应及时更换驱动轮子。
- 2.在穿钢绞线工作时,如有遇到皮带轮打滑或驱动力不足时,请及时更换皮带。
- 3.每次使用过程中及用完后,钢绞线穿梭机应放在干燥无雨雪环境中,请保持设备干燥。

八、本公司生产的钢绞线穿梭机:三个月内有质量问题包换,一年内有机械故障设在我公司场地保修。

- 1.如机电及仪表被雨水弄潮湿而损坏,我司不接受保修范围。
- 2.如操作者没有经过培训造成操作不当而损坏设备,我司不接受保修范围。

厦门禾豪精密机械有限公司

xiamen hehao precision machinery co. ltd

通过iso9001:2008质量管理体系认证

电话：400-885-0096 0592-6739222 邮编：361100

传真：0592-5758710 邮箱：xmhehao@163.com

地址：福建省厦门市同安区建材园98号网址：www.xmhehao.com

科技精品操作方便穿梭力强一时千米