

# 青岛合力杭叉/龙工叉车配件/排气管减声器/发动机连接管经销

产品名称	青岛合力杭叉/龙工叉车配件/排气管减声器/发动机连接管经销
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

青岛合力杭叉/龙工叉车配件/排气管减声器/发动机连接管经销

起升液压缸下端在外门架横梁上，上端与内门架横梁和链轮联接。起升链条的一端与外门架下部联接，另一端绕过链轮与叉架相连，向液压缸通入压力油时，活塞杆以速度 $v$ 向上运动并带动链轮、内门架以同样的速度 $v$ 起升，由于动滑轮原理，链条牵动叉架以 $2v$ 速度起升。当液压缸全行程终了时，内门架处于外门架上方极端位置，叉架处于内门架上方极端位置。当泄掉油压时，货物或货叉等构件靠自身重力下降。

1、 叉车工作装置的主要类型 1) 按起升形式分类 (1) 无自由起升式  
(2) 部分自由起升式 在 (3) 全自由起升式

2) 按门架的级数分类 (1) 单级门架 它只有一个门架 (2) 两级门架  
在单级门架的基础上多加了一个内门架。 (3) 三级门架 在内外门架之间加了一个中门架。

车身系统主要有车架、仪表架、机盖、配重块和安全架等组成，是整台车辆的基础，支撑着叉车的各个部件，同时支撑工作载荷。包括外门架、内门架、导向杆、导轮架、轴销、挡货架、货叉车架、货叉、轴承、液压油滤芯、座椅、安全带、坐垫、风扇、起重链条、导向滑轮、导轮架、柴油箱滤油器、垫圈、排气管、玻璃钢引擎盖、滚轮、驾驶室、侧滚轮组、底盘件、衬套、链轮、冷却器、挡网、隔热垫、胶垫、后视镜/倒车镜、内视镜等等各种车身配件。

叉车起升机构的作用是将起升液压缸中活塞的运动传给叉车车架，以便货物上升或下降。叉车升降系统的配件如下：门架轴承、链条、关节轴承、链轮、侧移油缸、缸盖、门架总成、轴承、滚轮轴承、千斤顶、侧滚轮轴、接头、侧向滚轮、侧向滚轮调节螺丝、起升液压缸（滑轮、轴承、端盖、防尘圈、缸盖、Y/X形密封圈、O形圈、溢油接头、缸体、活塞杆、活塞、支承环、O形圈等叉车配件组成起升液压缸）。

车体部分主要是由：叉车车架、叉车前盖、叉车踏板、叉车座椅盖、叉车座椅、叉车后尾铸铁部、叉车左侧盖、叉车右侧盖、叉车车体等来结合组成。