

【厂价】高质量位自动给皂机

产品名称	【厂价】高质量位自动给皂机
公司名称	视邦科技股份有限公司EPSONIC TECHNOL
价格	.00/个
规格参数	品牌:无 型号:SD-150 皂液容量:450ml (L)
公司地址	中国 广东 东莞市 桥头镇田新第二工业区庆一电子厂 , 0769-882365831,大陆联络人：李启志
联系电话	86 769 82365831 15323523122

产品详情

品牌	无	型号	SD-150
皂液容量	450ml (L)	外形尺寸	(H) 135*85 (mm)
颜色	白色	产地	广东 东莞市

自動給皂機sd-150

使用說明書

重要注意事項

- 1) 請勿將自動給皂機放置在陽光及鹵素燈下，以免影響自動給皂機運轉.
- 2) 如有清潔液滴落在自動給皂機發射孔及接收孔鏡片上，請隨時擦拭乾淨，以免影響自動給皂機運轉.(如右圖1)
- 3) 請勿將自動給皂機浸入水中，以免影響電子零件的功能，可用濕抹布擦拭自動給皂機外觀，電池蓋及電池盒僅可使用乾抹布擦拭.
- 4) 電池更換: 當自動給皂機使用一段時間，如發現led燈不停地閃爍，表示電池用量將耗盡，請儘快更換電池.

安裝說明:

- 1) 首先將自動給皂機倒握於手上。
- 2) 請將自動給皂機電池蓋扣件撥。
- 3) 請將自動給皂機正握於手上且讓電池蓋掉落於另一手中。
- 4) 再將自動給皂機倒握於手上，請將 4 顆aa鹼性電池放置於電池盒中，且特別注意電池之正負極方向性..
- 5) 請將電池蓋放回電池盒，且用大拇指扣住電池蓋，同時用另一隻手的食指將電池盒扣件撥回原位。
- 6) 當電池安裝後，led 燈會長亮 2 秒鐘，表示電池電壓及安裝無誤。

操作說明:

- 1) 首先使用手指將自動給皂機上蓋提起，進而撥開溶液槽橡膠蓋，即可倒入清潔液於溶液槽，隨即可將橡膠蓋和上蓋安裝回原位。
- 2) 使用食手指按壓自動給皂機底部按鍵開關，此時led 燈會連續閃爍3次，表示電源開通，自動給皂機可正式使用。
- 3) 請將手放置於自動給皂機出皂口之下，則清潔液會自動滴下
- 4) 當使用者認為清潔液滴量已夠，即可將手移開，則自動給皂機會自動聽停止。
- 5) 當使用者不使用自動給皂機時，請將手指按壓自動給皂機底部按鍵開關，此時led 燈會閃爍 1次，表示電源關閉。

安裝及操作注意事項說明:

1) 當電池安裝後，此時led燈會閃爍不停，表示電力不足，可能原因如下:

1-1可能4顆aa鹼性電池，其中一組電池正負極安裝錯誤，請重新安裝.

1-2可能4顆aa鹼性電池為舊電池，造成電力不足，請更換新電池.

2) 當電池安裝後，此時led燈不會閃爍，表示無電力，可能原因如下:

1-1可能4顆aa鹼性電池，所有電池正負極安裝錯誤，請重新安裝.

1-2可能4顆aa鹼性電池為無電力之舊電池，造成無電力，請更換新電池.

清潔方式:

1) 長時間停用自動給皂機，可能導致出皂口的皂液凝固時，請將凝固皂液清除.

2) 皂液容量低於0.5公分以下，請儘速添加清潔液，否則清潔液容易凝固，影響自動給皂機運轉.

3) 溶液槽清潔方式-

3-1請將清潔液全數倒出，並加入一些水，連續運轉10次以上，再將溶液槽內的水倒出.

3-2如長時間未使用自動給皂機，可能導致皂液硬化時，請倒入溫水(不超過60度c)

於溶液槽內，攪動幾分鐘，然後讓自動給皂機運轉數次，直到皂液滴下.

規格:

1) 電池規格:4顆aa鹼性電池.

2) 機器尺寸:29(高)*8.5(寬)*9.5(深)公分

3) 功能:1滴至連續滴9秒鐘

4) 耗電流:0.5 mini a (待機狀態下)

5) 溶液槽容量:450ml