

现场安装 格劳博高速机床铠甲式防护板

产品名称	现场安装 格劳博高速机床铠甲式防护板
公司名称	山东德盛克数控机床附件有限公司
价格	5300.00/件
规格参数	德克:45 1234:345 河北:234
公司地址	山东省德州市庆云县祥云国际机床附件大厦6-40 2
联系电话	13792218710 13792218710

产品详情

格劳博高速机床铠甲式防护板

对于机床防护罩的使用来说.为了更好的状态工作.日常维护是一个必不可少的步骤.他既可以减少事故的发生.又可以延长防护罩的使用年限.所以对于每一个机床或者机械加工厂来说.日常维护都是工作的重中之重.那么日常维护主要做哪些工作那.日常维护的内容主要包括以下几个方面.

：每天的检查

表面的检查X、Z轴向的表面.清除表面存在的各种切屑及其它的一些脏物.防止杂物的积存.检查运行的轨道是否达到润滑的要求.防止因润滑油不充实产生的巨大摩擦引起的损伤.看表面是不是很光滑.有无划痕的出现.作为提早发现的检测依据.这些问题好在下午下班之前再重复的做下.这些工作是每天的重点.希望引起大家的重视.

第二：定期检查的内容

主要是丝杠防护罩的检查.以防止灰尘和磨粒粘连在丝杠的表面.如果这些东西的存在.会影响丝杠的使用寿命和工作的精度.造成产品的不合格.如果在检查过程中发现了丝杠防护罩的破损.应及时的维修.在破损较为严重的时候要及时的更换.

这些工作的开展和实施可以充分的发挥机床防护罩的作用.减少故障的发生

格劳博高速机床铠甲式防护板