

9007/L 9007/H HID 氙气大灯

产品名称	9007/L 9007/H HID 氙气大灯
公司名称	海宁欧菲特光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:单氙气灯 型号:9007/L9007/H 灯泡形式:单灯
公司地址	海宁市袁花镇联红路181号
联系电话	13511388902

产品详情

类型	单氙气灯	型号	9007/L 9007/H
灯泡形式	单灯	额定功率	35 55 (W)
额定电压	12 (V)	流明维持率	95 (%)
寿命	3200 (h)		

在安装过程中必须注意的事项及说明	
在安装过程中的安全警告	
在安装过程中注意破裂	
在安装过程中禁止用手接触灯泡玻璃体	
在安装过程中避免划伤灯泡，不要用手触摸灯泡玻璃体细心检查连接器、借口端、导线的正确连接。	
在拆装氙气灯时，不要用手触摸灯泡玻璃体，否则会造成灯泡玻璃体破裂。当出现这种情况时，应先将灯泡总成拆下来再安装。	
安装支架*2 适配线	
故障排除方法	
在安装过程中，如果出现灯不亮或闪烁，请检查电源极性和连接是否正确。	
2. 一只亮或者灯闪烁，关闭电源，将亮的一只灯泡或者安定器与另一只不亮的灯泡（闪烁）或者安定器互换，如果灯还是不亮或闪烁，说明是安定器的问题，如果是灯的问题，说明是灯的问题。	

<p>为了防止短路事故发生，在安装前请将电源关闭。</p> <p>安装时请勿用力拉线束，否则可能造成连接器分离或短路。</p> <p>有线扎或塑料胶带固定线束并将多余的线扎或塑料带剪除。</p> <p>在拉取线束前请拧下螺丝钉和螺母。</p> <p>安装时不要抓握连接器的主线，请取消锁定状态后再握住连接器的两端摘取。</p> <p>在通电之前，请检查安装和配线是否正确。</p> <p>安装时请保证固定孔后没有异物。</p> <p>安装连接器时有咔哒声，请检查连接器或接线端接触是否良好。</p>

<p>安装操作实例</p> <p>安装完毕后，请检查灯具等部件工作是否正常。</p>	<p>在安装过程中，如果遇到金属座，首先确认安装孔的直径是否过小。如果直径小于12mm，需用小锉刀将孔打磨光滑。如果遇到塑料座，首先确认孔位内外拉拔时是否会刮伤塑料。若不足够的间隙容纳灯泡，可在安装过程中开孔。如果遇到塑料防内罩的打磨了便样安装。塑料需直径总成的开孔器开一在总成的线束上以后如发现灯泡玻璃管顶端与总成内的挡光罩相碰，可将总成挡光罩取掉，避免灯泡与总成玻璃罩以影响如蒙使用散挡光罩取掉后检查影响是否到位。因为不同的灯泡灯座卡口方式不同，而且不能互换使用。安装不到位会严重影响灯泡的使用寿命。</p>
--	--

海宁欧菲特光电有限公司地址：海宁市袁花镇联红路181号电话：0573-87872666 / 87872688 传真：0573-87872668 <http://www.ofthid.com> www.ofthid.cn www.hidkitfactory.com -mail:schuman100@126.com

qq: 672990682

联系人：孙先生

手机：13736405609