

电话水晶头--rj水晶头--rj1水晶头 商

产品名称	电话水晶头--rj水晶头--rj1水晶头 商
公司名称	慈溪市华讯计算机网络设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:e-XT 适用范围:网络布线系统
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村
联系电话	86-057463626530 13805819859

产品详情

品牌 e-XT 适用范围 网络布线系统

1 electrical:

ul application:250v ac (max).at 2a.

insulation resistance:100m

termination resistance:20m (max) after environmental testing

2 mechanical:

cable-to-plug tensile strength:19.6n/pcs (min).

durability::750 matching cycles

temperature range:-40 -60

3 material&finish:

housing:polycarbonate,ul94v-0 or ul94v-2.

color:transparent or other color are available.

contact blade:phosphor bronze

gold plating:0-80u ' are available

专业生产rj45 , rj11水晶头。二叉、三叉金片均可生产。塑胶壳材质聚碳酸酯 (ul-94v-0或ul94v-2) 水晶头镀层可根据客户需要在g/f-50u之间定制。满足t-568a超五类传输标准 , 符合t568a和t568b线序 ,

性能ul应用最大250volts ac.介质耐电压伏特数:500volts

ac.绝缘阻抗:为100百万欧姆.终端阻抗:在环境测试后最大可承受20微欧姆终端阻抗.

水晶头起源

rj是registeredjack的缩写 , 意思是“ 注册的插座 ”。在fcc (美国联邦通信委员会标准和规章) 中的定义是 , rj是描述公用电信网络的接口 , 常用的有rj-11和rj-45 , 计算机网络的rj-45是标准8位模块化接口的俗称。在以往的四类、五类、超五类 , 包括刚刚出台的六类布线中 , 采用的都是rj型接口。在七类布线系统中 , 将允许“ 非-rj型 ”的接口 , 如2002年7月30日 , 西蒙公司开发的tera七类连接件被正式选为“ 非-rj ”型七类标准工业接口的标准模式。tera连接件的传输带宽高达1.2ghz , 超过目前正在制定中的600mhz七类标准传输带宽。

iec(60)603-7也是iso/iec11801国际通用综合布线标准的连接硬件的参考标准。iso/iec11801标准关于连接硬件需求的规定 : 信息插座连接处的物理尺寸参考iec(60)603-7 , 8针 ' rj45 ' 标准。信息插座的电缆端接导体数量为8。因此 , 使用6针或者4针接插件 (比如rj11) 从此不被通用解决方案支持。

水晶头分类

rj-45

rj-45接头 : 每条双绞线两头通过安装rj-45连接器 (俗称水晶头) 与网卡和集线器

rj-45水晶头

(或交换机) 相连。

rj-45插头是一种只能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头 , 俗称“ 水晶头 ” , 专业术语为rj-45连接器 (rj-45是一种网络接口规范 , 类似的还有rj-11接口 , 就是我们平常所用的“ 电话接口 ” , 用来连接电话线)。之所把它称之为“ 水晶头 ” , 是因为它的外表晶莹透亮的原因。双绞线的两端必须都安装这种rj-45插头 , 以便插在网卡 (nic)、集线器 (hub) 或交换机 (switch) 的rj-45接口上 , 进行网络通讯。

rj11

rj11接口和rj45接口很类似 , 但只有4根针脚 (rj45为8根)。在计算机系统

rj-11水晶头

中 , rj11主要用来联接modem调试解调器。

日常应用中 , rj-11常见于电话线。

其它

还有一种rj12通常

rj12水晶头

也适用于语音通信的，结构和前两种一样，但是有六根针脚（6p6c）。同时还衍生出六槽四针（6p4c）和六槽两针（6p2c）两种。

水晶头制驳线钳：驳线钳

用于接驳水晶头（必备）

双绞线

水晶头

制作方法

- 1、先抽出一小段双绞线，然后把外皮剥除一段。
- 2、将双绞线反向解开。
- 3、根据标准排线。一般我们使用t568b标准的直连接法。具体排线方法是：先按“橙绿蓝棕，白在前”顺序理好线，再4-6交叉，交叉后顺序即是“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”。另一端接线顺序一样。但特殊情况，如双机直接互联和网络转接时需要用交叉连接法：一端按t568b顺序，即按上面的顺序。另一端按t568a顺序，具体排线方法：先按“橙绿蓝棕，白在前”顺序理好，

接线详细方法及说明

先4-6交叉，再1-3、2-6交叉，交叉结果为“绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕”。线的排列顺序：左手拿线，线头朝外，顺序是从左到右数。右手拿插头，金属簧片朝上插入线芯。

- 4、绞齐线头。
- 5、插入插头，八根线要遵循同一标准。
- 6、用卡线钳夹紧。
- 7、使用测试仪测试。

[编辑本段]

接线标准

以太网双绞连接线有两种：一种是广泛使用的直连接线，另一种是特殊情况下使用的交叉线，如果是pc连接交换机或其他网络接口等，或是其它连接的双方地位不对等的情况下都使用直连接线，而如果连接的两台设备是对等的，例如都是两台pc机，笔记本等，就要使用交叉线了，两者的差别是线序不一致，接口是一样的。

交叉线的做法是：一头采用568a标准，一头采用568b标准

平行线的做法是：两头采用同样的标准（同为568a标准或568b标准）

接千兆网络时，略有不同：一头为：白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕；另一头为：白绿，绿，白橙，白棕，棕，橙，蓝，白蓝。

[编辑本段]

注意事项

做水晶头时，使水晶头的弹片朝外，入线口朝下，从左到右，遵循上面的线序，充分插入线（以在水晶头的顶部看到双绞线的铜心为标准），然后用网线钳夹一下，就可以了。

批发说明

混批

支持混批

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息 [查看联系方式](#)

什么是混批？

混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可享受批发价格。

运费说明

供应商尚未提供运费说明详情，请联系供应商以获取相关信息 [查看联系方式](#)

成交记录(0盒)

系统繁忙，暂时无法读取数据，请稍后刷新页面再试！

暂无评价

商品总体满意度

(非常满意)(满意)(一般)(不满意)(非常不满意)

15210031000

评价(全部) 五星 四星 三星 二星 一星 评论(全部) 有评论内容 无评论内容 评价方

系统繁忙，暂时无法读取数据，请稍后刷新页面再试！

无任何符合您筛选的评价记录。

共页 到页确定交易方式（当前商品支持支付宝担保交易）支付宝担保交易

使用支付宝担保交易，收到货品后才付款，让你购物更放心！

支付宝担保交易流程图

支付宝支持以下银行

网上银行：拥有以下银行卡，并且开通“网上支付”服务，即可对支付宝进行付款。查看开通“网上银行”详细图解

网上银行开通流程图

我要订购：+-盒立即购买加入进货单

联系方式

慈溪市华讯计算机网络设备厂

联系人：方仕能先生(总经理)和我联系

查看信用状况

查看联系方式

电话：86 0574 63626530移动电话：13805819859传真：86 0574 63626033地址：中国 浙江 慈溪市 观海卫镇邮编：315315

公司网站：

<http://www.e-xt.com.cn><http://duoliju.cn.alibaba.com>

下载阿里旺旺

供应商的其他相关信息

查看该供应商更多供应产品上一组下一组

您可以通过以下类目找到类似信息：

分隔线

通信产品>布线产品>水晶头

免责声明：以上所展示的信息由会员自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。阿里巴巴对此不承担任何责任。

友情提醒：为规避购买风险，建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易，保障您的交易安全！