

# 青岛黄岛斗山叉车/克拉克前移式叉车/电瓶除尘保养/蓄电池脱硫修复

产品名称	青岛黄岛斗山叉车/克拉克前移式叉车/电瓶除尘保养/蓄电池脱硫修复
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

青岛黄岛斗山叉车/克拉克前移式叉车/电瓶除尘保养/蓄电池脱硫修复

### 七、电动叉车维修使用注意事项

- 1、叉车需要定期检查和保养，使其处于良好的状态；一些关键安全零件及易损配件应按要求定期更换。
- 2、尽量使用该电动叉车品牌所匹配的纯正零部件更换或加液压油或黄油时，不要使用添加不同型号的油。
- 3、若发现电动叉车有损坏或失灵的地方，应向设备管理人员报告，切勿使用故障叉车。
- 4、未经维修培训，禁止修理叉车。

叉车六大系统的维护保养：

#### 1.润滑系统的深化保养

（1）叉车的润滑系统主要作用就是对叉车发动机内部的各个部件进行有效的润滑，以防过度磨损。在正常使用的情况下，叉车使用300、600或900小时（1个月至三个月内）左右时就需清洗保养一次，如遇到发动机噪音过大，加速无力，水温过高时 also 需清洗保养和检修一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物，避免机油高温下的氧化稠化，减少发动机部件的磨损，延长发动机寿命，提高发动机动力。

（2）叉车液压系的保养主要是清洗液压油箱和更换新的液压油和液压滤芯，检查液压系统的液压泵、多路阀、方向机和液压油缸等。如发现漏油或磨损及时检修减少损失。

#### 2.燃油和燃气系统的清洗保养

正常情况下，叉车在每一次保养中都要更换燃油滤芯或燃气滤芯，或当你发觉引擎喘抖，迟滞和加速不良，冒黑烟，无力、费油时需要清洗保养来清除系统内部的杂质和积碳，清洗或更换化油器、火花塞、

柴油高压泵、喷油嘴、燃气转换器等防止有害的腐蚀发生，避免影响发动机正常工作。

### 3.冷却系统的清洗保养

正常情况下，叉车在冬夏换季时应清洗保养一次，正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次，或者遇水温过高、漏水、开锅时可顺便深度清洗保养叉车散热器和管道一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢，防止有害的腐蚀发生，避免并制止密封件和水箱的渗漏，彻底更换旧的冷却液。

### 4.变速箱的清洗保养（自动变速波箱）

正常情况下，当叉车每行驶1-3年左右时清洗保养一次，或遇变速箱打滑、无力、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物，恢复密封垫和O型圈的弹性，使变速箱换挡平顺，提高动力输出，彻底更换旧的自动变速箱油和波箱滤芯。如机械挂档波箱的正常换齿轮油即可。

### 5.动力转向系统的保养

当叉车每行驶半个月到一个月左右需要后桥转向系统和全车打黄油一次，或遇转向困难系统渗漏，更换方向机配件或方向机总成后，也须清洗保养一次。清除转向系统中有害的油泥、漆膜，清除低温时的转向困难，防止液压系统方向机液的渗漏，清除转向噪音等等。

### 6.制动系统的清洗保养

当叉车每行驶半年左右时需清洗保养一次，刹车轮毂需拆开来保养检修调整，检查刹车片，刹车分泵，刹车总泵和手刹等。防止总泵或分泵单向发卡现象。清除刹车油系统中有害的油泥漆膜，清除超高温或超低温时工作失灵的危险，有效防止刹车油液变质过期，彻底更换旧的制动液。