

烟台合力杭叉叉车/电动叉车配件/全车黄油润滑服务/控制器除尘保养

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 烟台合力杭叉叉车/电动叉车配件/全车黄油润滑服务/控制器除尘保养 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号 |
| 联系电话 | 13606382298 |

产品详情

烟台合力杭叉叉车/电动叉车配件/全车黄油润滑服务/控制器除尘保养

7、叉车制动液消耗过多

（1）检查各个管路是否有漏油。2）叉车变速器换挡操纵阀中的制动滑阀皮碗漏油，而使制动液进入变速器内，此时从变速器油量检查孔可闻到制动液的气味3）真空增压器增压缸活塞皮碗、密封圈或活塞推杆密封圈以及控制阀皮碗的密封不良，都会造成制动液消耗过多。

七、电动叉车维修使用注意事项

1、叉车需要定期检查和保养，使其处于良好的状态；一些关键安全零件及易损配件应按要求定期更换。
2、尽量使用该电动叉车品牌所匹配的纯正零部件更换或加液压油或黄油时，不要使用添加不同型号的油。
3、若发现电动叉车有损坏或失灵的地方，应向设备管理人员报告，切勿使用故障叉车。
4、未经维修培训，禁止修理叉车。

叉车六大系统的维护保养：

1.润滑系统的深化保养

（1）叉车的润滑系统主要作用就是对叉车发动机内部的各个部件进行有效的润滑，以防过度磨损。在正常使用的情况下，叉车使用300、600或900小时（1个月至三个月内）左右时就需清洗保养一次，如遇到发动机噪音过大，加速无力，水温过高时 also 需清洗保养和检修一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物，避免机油高温下的氧化稠化，减少发动机部件的磨损，延长发动机寿命，提高发动机动力。

（2）叉车液压系的保养主要是清洗液压油箱和更换新的液压油和液压滤芯，检查液压系统的液压泵、多

路阀、方向机和液压油缸等。如发现漏油或磨损及时检修减少损失。

2.燃油和燃气系统的清洗保养

正常情况下，叉车在每一次保养中都要更换燃油滤芯或燃气滤芯，或当你发觉引擎喘抖，迟滞和加速不良，冒黑烟，无力、费油时需要清洗保养来清除系统内部的杂质和积碳，清洗或更换化油器、火花塞、柴油高压泵、喷油嘴、燃气转换器等防止有害的腐蚀发生，避免影响发动机正常工作。