

移动式拖车发电机组出租租赁

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 移动式拖车发电机组出租租赁 |
| 公司名称 | 致诚机电科技（广东）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市常平镇 |
| 联系电话 | 4000889806 13433636979 |

产品详情

移动拖车型发电机组可分为手推式车载发电机组、三轮车载发电机组、四轮车载发电机组、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。

牵引：采用活动式挂钩，180°转盘、转向灵活、确保行驶中的安全。

制动：有气刹接口和手摇式刹车系统，确保行驶中的安全性。

支撑：配有机械或液压支撑装置以保证[移动电站](#)

操作时的稳定性。门窗：有通风窗及大门，可供操作人员操作和维护。

- 1、显著的低噪音性能，发电机噪音限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

在保养或进行发电机组维修之前，应在启动开关或操作杆上悬挂 - “不准操作” 或类似的警告标牌。对发电机组正在进行保养或维修时不允许未经许可的人员靠近发动机。并将发电机组控制屏的紧急停机按钮按下，发电机输出开关应在OFF（关断）位置。根据工作条件的需要，进入发电机组安装现场应戴上安全帽，穿戴好防护服需要时应佩戴防护眼睛和其它保护用品。

如果时在一个密封的地方运转发动机时应佩戴防护耳朵的装置，以防损坏听力。

工作现场不要穿着过于肥大的防护服和佩戴首饰，这些都有可能挂在操纵杆或发动机的其它零部件上。

确认所有的防护或盖罩在发动机上固定就位。

使用所有清洗剂时要小心。不要将保养溶液放在[玻璃容器](#)内，因为玻璃容器易损坏。