

# 鹰潭劲博蓄电池授权经销商

产品名称	鹰潭劲博蓄电池授权经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

## 产品详情

### 劲博产品

承诺1、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。2、交货日期及交货地点：保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。3、产品保修期：保修一到三年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行

关于EPS应急电源大家并不陌生，但是关于如何正确的安装它的电池大家知道吗  
来和工作人员一起学习一下吧!!!

- 1、将电池组串联接到“电池输入”开关上端，电池组有相对应的直流电压;
- 2、将市电接到“市电输入”开关上端;
- 3、将负载接到对应的“输出”开关下端，在接入之前，先用市电测试，确定负载正常后接到EPS应急电源柜体的输出
- 4、检测到电池组，市电，负载都正常后，合上“电池输入”开关，按下“启动”按钮，机器即处于应急工作状态，由电池供电，有AC220V电压输出，再次按下“启动”按钮，机器将自动关机;
- 5、合上“市电输入”开关，将转换到市电，将由市电供电，市电有AC220V电压输出;
- 6、合上“输出”开关，负载正常工作，当市电停电时，主机将自动转换到应急状态，由电池组供电，当市电来电时，主机将自动转换到市电供电，并给电池组充电;
- 7、使用面板上的液晶屏控制板，可实现消音和翻阅各项数据;

8、本机器工作全过程处于智能控制状态，非人士切莫试图调整或改变机内任何部件;

