

新柴490发动机/发动机保养配件/杭叉合力叉车/柴油滤清器

产品名称	新柴490发动机/发动机保养配件/杭叉合力叉车/柴油滤清器
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

四、叉车液压滤芯滤芯怎样换？方法如下：

1、拆除液压滤芯的回油管（低压软管）和气管。

新柴490发动机/发动机保养配件/杭叉合力叉车/柴油滤清器

2、从基座中取出滤芯套。

3、在滤芯套上的导管连接中取出液压滤芯。

4、检查液压滤芯有否粘结或破损，如有需要，更换一个新的。

5、安装液压滤芯与拆卸的过程相反。

6、必须擦掉溅到基座上表面的叉车液压油。

五、叉车空气滤芯的清洁更换方法：

1、当发动机正在运转时，可能会导致被风扇割伤或被皮带挤伤的人身伤害。在拆卸或清洁空气滤清器滤芯之前，一定要关闭发动机。

2、当清洁滤芯时，灰尘可能会飞出并进入眼睛或被吸入体内，一定要戴护目镜、防尘面具和其它保护性装置。在一处威胁不到其他人的地方清洁滤芯。具体操作如下：

(1) . 拆下空气滤清器壳上的卡箍(三处)，并拆下滤芯。

(2) . 在不损坏密封表面的情况下轻轻地敲击滤芯,或用干压缩空气(0.68MPa或以下的)从内到外仔细地吹滤芯，清洁它的整个周围。

(3) . 清洁之后，目视检查滤芯。如果仍然有污染或滤芯损坏，则用新件更换滤芯。

当发动机运转时，空气滤芯的检查、清洁或保养可能会使灰尘进入发动机，使其损坏。一定要在关闭发动机之后再进行检查工作。