

# 杭叉CPD20叉车/叉车驱动桥壳/前桥壳体供应/后桥壳体总成

产品名称	杭叉CPD20叉车/叉车驱动桥壳/前桥壳体供应/后桥壳体总成
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

杭叉CPD20叉车/叉车驱动桥壳/前桥壳体供应/后桥壳体总成

1、叉车连接板

2、叉车差速器。叉车差速器的作用主要是传递传动轴的扭矩，允许两个半轴不等速的旋转，来以满足左右各个轮子不等矩的转动要求。叉车差速器主要是包括叉车配件、叉车齿轮、叉车盘角齿、叉车前桥齿轮、叉车驱动齿轮等组成的。

3、叉车十字轴。是实现变角度动力传递的机件，主要用于需要改变传动轴线方向的位置，它是叉车驱动系统的万向传动装置的“关节”部件。

4、叉车行星齿，控制一边轮子的转向。

5、叉车行星齿垫片

6、叉车半轴，轴，一般用中碳钢经模锻和热处理而制成的。

7、叉车半轴齿

8、叉车半轴齿垫片

9、叉车盘角齿，它的全名叫做差速器主被动齿，分为主齿和被动齿两部分，作为一套。

10、叉车终端斜齿轮轴

11、叉车螺旋伞齿

## 驱动系统常见的故障及处理办法

、离合器打滑或者不分离，分析故障原因有：

- 1、摩擦片上面粘有油污或者摩擦片损坏，这个处理的办法就是清洗摩擦片或者更换摩擦片；
- 2、分离轴承结合状态压在分离杠杆上面，这个处理的办法是把分泵总成推杆长度调短；