

永力通扒渣机 隧道扒渣机 轮式扒渣机 刮板扒渣机

产品名称	永力通扒渣机 隧道扒渣机 轮式扒渣机 刮板扒渣机
公司名称	湖北新襄通机械有限责任公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:永力通-新襄通 是否可以定制:是 销售方式:直销
公司地址	湖北省襄阳市高新区关羽路66号。
联系电话	19872008858

产品详情

新襄通带你了解刮板扒渣机的安装调试步骤

在矿山工作中，如果是平巷的隧道，矿用扒渣机抵达矿场以后结果调试就可以进行工作了，但是如果遇见竖井的隧道这个时候就需要对轮式扒渣机进行拆卸，然后把隧道扒渣机的各部分运输到矿井下，那么如何在井下进行安装和调试呢，这些步骤你了解吗，新襄通扒渣机带你一起学习。

（一）安装

矿用扒渣机的安装必须有技术人员进行安装。按照整机的结构特征根据图纸的要求进行安装。按照底盘架——输送架——调节架——挖掘部分——液压系统——电气系统的安装顺序。

（二）调试

1、试运行前的准备工作：确认电路已接通，电缆松紧适度；确认油箱已按规定加注液压油；对连接部位的销轴、油缸部位结合面相互摩擦的地方涂上润滑脂口

2、试运行：首先启动行走系统查看机器行驶是否正常，转向系统是否灵活，再启动输送系统运转是否正常。其次启动挖掘部分，察看伸展臂是否正常，伸展臂转动是否灵活。

（三）组装的注意事项

- 1、轮式扒渣机的组装各连接螺栓时，应检查防松垫圈是否齐全以及松紧程度是否符合要求口
- 2、刮板扒渣机的液压系统的接头部分必须擦拭干净，不得有灰尘和杂质进入。同时检查密封圈是否齐全或损坏，所有管路应按原始位置理顺固定好。

注意：管路与管路之间应确保无接触（ 以避免管道相互摩擦 ）、管路与机体无接触（ 以免磨破油管 ） 。

- 3、矿用扒渣机的整机安装完毕后应仔细检查各部件管件、辅件等，是否安装正确稳妥。
- 4、电气部件安装要有专人负责。进入接线盒的电缆直径要与橡皮垫的孔径相符，压紧接线头应保证橡皮垫与电缆间和橡皮垫与接线盒无间隙，否则将失去隔爆性能。轮式扒渣机。