

烟台蓬莱斗山叉车/台励福窄通道叉车/三支点电动叉车/冷库仓储叉车

产品名称	烟台蓬莱斗山叉车/台励福窄通道叉车/三支点电动叉车/冷库仓储叉车
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台蓬莱斗山叉车/台励福窄通道叉车/三支点电动叉车/冷库仓储叉车

一、电动搬运车电池的使用和保养

1. 经常保持电池电量处于充足状态，避免电池经常处于亏电状态。
2. 尽量避免使电池在短时间内大量放电或大电流放电而使电池过热。
3. 电池使用一段时间后，可有意识的将电池的电基本用尽，并且及时将电池充足电。这样有利于保持电池应有的容量。

二、电动搬运车电机的使用和保养

1. 避免急加速、急减速运行，防止大电流冲击造成的电机寿命缩短；避免涉水运行，当水浸入电机后会对电机造成的损毁。
2. 每运行5000Km需请人员检查一次碳刷。特别是在潮湿或者灰尘比较多,的环境下运行时更应该增加这种检查的频次。更换碳刷时需将积碳清理干净，必要时对换向器表面进行抛光处理。更换碳刷后需进行1000Km的磨合，在此期间严禁急加速运行。
3. 手刹断电装置是一种对电机起保护的装置。所以应该经常检查手刹断电功能是否正常，严禁改装手刹断电装置。不要在手刹柄下放置杂物（手刹开关被遮挡或失效后能引起手刹断电功能的失效）。
4. 经常检查电机接线柱的紧固情况，发现松动及时紧固。

5.经常检查电机表面，及时清除表面的灰尘和泥土等。