

防盗包电子防丢器，防盗报警系统，

产品名称	防盗包电子防丢器，防盗报警系统，
公司名称	远海贸易(厦门)有限公司
价格	120.00/个
规格参数	型号:防丢器 类型:防丢器
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 下忠
联系电话	86 0592 5712632 13194082281

产品详情

型号 防丢器 类型 防丢器

一、遥控器按键说明a键防抢键按下此键时，防丢器会立刻发出高音报警，并启动两万伏高压、功能，高音报警交替进行。要想退出此功能，可用d键解除键解除。b键防丢键按下此键时，防丢器就处于防丢状态。此时，包若受到振动，防丢器会立刻发出高音报警，并启动两万伏高压功能，高音报警交替进行共30秒。要想退出此功能，可用d键解除键解除。c键防盗键按一下c键遥控器指示灯开始闪烁。此时防丢器处于防盗状态。当包离开遥控器5-8米左右时，防丢器立刻发出高音报警，并启动两万伏高压、功能，高音报警交替进行30秒(实际距离和环境有关)。d键解除键二、防丢器省电模式如果按a键解除键后，5分钟内没有操作遥控器和振动传感器，则防丢器会自动进入省电模式，此时防丢器不受遥控器控制。解除此功能，只需振动防丢器即可。三、安装注意事项：电池使用前需充电，充电完成后充电器上的指示灯会熄灭，长期充电不会对电池造成不良影响：实际安装时要注意，不要让电池引线和天线距高压线端太近，应尽可能远离高压线：防丢器属于间歇工作类电器，尽量避免连续进行放电和报警实验，以免损坏。四、低电压提示音：1、防丢器在待机状态下，如果出现大约5秒一次“的”音，说明防丢器的电池需要充电，如果不及时充电，防丢器会自动关机：在报警和放电期间，出现连续“的”音，说明防丢器的电池需要充电，从出现“的”音开始，报警、放电五次自动停止。五、配套主机1台（内置高音警号、振动传感器和高压模块）、遥控器一只、充电器一只