

漯河太阳能路灯厂家

产品名称	漯河太阳能路灯厂家
公司名称	河南天佑新能源科技有限公司
价格	499.00/套
规格参数	天佑:太阳能路灯 02:12 河南:新郑
公司地址	新郑市孟庄镇孟庄农民创业园D02
联系电话	15515518058

产品详情

漯河太阳能路灯厂家,漯河太阳能路灯,漯河太阳能价格,漯河太阳能灯为了确保人们夜间出行安全并减少昏暗的灯光造成的交通事故，大多数地区都使用了具有较好照明效果的LED太阳能路灯设备，该设

备节能环保。为了太阳能路灯的正常使用，

漯河太阳能路灯厂家,漯河太阳能路灯,漯河太阳能价格,漯河太阳能灯

小编带你掌握安装的正确方法和具体步骤。1-基础浇筑确定立灯杆的位置；在立灯杆的位置预留（挖掘）符合标准的基坑；基坑的浇筑混凝土应能够承载1.5倍灯杆的重量，并且将灯杆放置在带有嵌入式部件的地笼中。嵌入部分放置在方孔的中心，PVC穿线管的一端放置在嵌入部分的中间，另一端放置在电池的存储区域中。

注意将预埋件，基础和原始地面保持在同一水平上（或螺钉的顶部与原始地面在同一水平上，根据场地需要而定），并且一侧必须与道路平行;这样可以灯杆直立且后端笔直而不歪斜。然后使用不低C20的混凝土浇筑并固定。施工完成后，及时清理定位板上残留的泥浆，并用废油清理螺栓上的杂质。

2 - 太阳能电池模块的安装 在将太阳能电池板的输出正极和负极连接到控制器之前，必须采取措施避免短路。太阳能电池组件和支架必须牢固可靠地连接；应避免模块的输出线裸露并用扎线带固定；太阳能板的方向要面朝南，以指南针指向为准。

3 - 锂电池安装 将电池放在控制箱中时，必须小心处理，以免损坏控制箱。电池之间的连接线必须用螺栓固定到电池端子上，并应使用铜垫片以增强导电性；将输出线连接至电池后，在任何情况下均禁止短路，以免损坏电池；电池的输出线必须通过PVC管连接到杆上的控制器。完成上述操作后，请检查控制

器的接线以防止短路。检查正常后，请关闭控制箱的门。4—灯头部件安装固定各部分的组件：将太阳板固定在太阳能支架上，将灯头固定在挑臂上，然后将支架和挑臂固定在主杆上，并将连接线穿过控制盒（电池盒）。然后检查简单调试系统是否正常工作。松开控制器上的太阳能电池板连接线，使光源工作；连接太阳能电池板的连接线，并且灯熄灭；同时，仔细观察控制器上指示灯的变化；一切正常，提起并安装，然后将电池放入电池盒。调试系统以查看其是否正常运行；松开控制器上的太阳能电池板电线，并且指示灯点亮；同时连接太阳能电池板电线，并且指示灯熄灭；然后仔细观察控制器上指示灯的变化；一切属于正常，方可封好控制箱。以上就是

漯河太阳能路灯厂家,漯河太阳能路灯,漯河太阳能价格,漯河太阳能灯编整理的相关内容的介绍。希望它可以帮您了解此问题。如果您还有其他相关问题，可以咨询，的工作人员会为您解答。