光明区步行式中力大金刚叉车维修

产品名称	光明区步行式中力大金刚叉车维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:中力 型号:大金刚叉车 载重:2000KG
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633,6 35号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

光明区步行式中力大金刚叉车维修,上门维修,,咏鑫升降机专营中力电动叉车,中力大金刚叉车,中力小金刚叉车

4大核心技术支持

超凡动力:超越同级别车型的强劲动力,自重小、载重大,再次刷新小型物流设备的动力极限,载重2T ,满载爬坡8%,空载爬坡16%。

超强越野:适应各种复杂路况,挑战不可能,更大轮径,高效避震,即便前方高山险阻,大金刚一马平川。

创新设计:连续工作可长达6小时,完全可以满足的搬运工作,避免多次充电影响工作效率。转弯半径14 65mm,即使在狭小空间也能来去自如。车架创新设计,创新的底盘式承载结构,轻量化。高强度。

高通过性设计:将常规车型仅为30mm台阶通过性提高到80mm适应更多的托盘;140mm的起升高度,适应更多工况。便拆式手柄设计:极易拆箱组装,大大减少了运输成本及组装时间;直流无碳刷发电机,高效且强力,终身免维护。维护方便:上罩一键开启,电气系统及电瓶一览无余;整车避震设计,创新的连杆避震系统,越野平稳,如履平地;卷线盘设计,自动收卷电源线。

光明区步行式中力大金刚叉车的使用方法

1、将货物整齐的码放在托盘上;

- 2、打开电源开关,压动手柄,推动前进指示按钮,将车辆开至托盘前对准托盘口停下;
- 3、降下货叉,完全插入托盘下面,升起货叉至合适高度,平稳后再移动;
- 4、开至目的地后降下货叉抽离托盘即可;
- 5、全电动搬运车前进/后退时,可通过手柄上的电流变速开关,控制车速;

三、全电动搬运车的使用注意事项

- 1、全电动搬运车严禁超载、偏载(单叉作业);
- 2、全电动搬运车使用时,要注意周边环境,控制好车速,尤其在转弯时;
- 3、全电动搬运车货叉上严禁载人;
- 4、全电动搬运车驾驶人员一定要熟知车辆情况,不允许无关人员随意驾驶;
- 5、全电动搬运车不使用时要将货叉降低,开至规定地点存放,以免影响其他作业;
- 6、全电动搬运车电池严禁过充过放,没电时需及时充电;
- 7、电池是全电动搬运车的动力来源,需要定期做好检查和保养工作以提高性能延长使用寿命;

光明区步行式中力大金刚叉车维修