

# 光明区步行式中力大金刚叉车维修

产品名称	光明区步行式中力大金刚叉车维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:中力 型号:大金刚叉车 载重:2000KG
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

光明区步行式中力大金刚叉车维修，上门维修，，咏鑫升降机专营中力电动叉车，中力大金刚叉车，中力小金刚叉车

### 4大核心技术支持

**超凡动力：**超越同级别车型的强劲动力，自重小、载重大，再次刷新小型物流设备的动力极限，载重2T，满载爬坡8%，空载爬坡16%。

**超强越野：**适应各种复杂路况，挑战不可能，更大轮径，高效避震，即便前方高山险阻，大金刚一马平川。

**创新设计：**连续工作可长达6小时，完全可以满足的搬运工作，避免多次充电影响工作效率。转弯半径1465mm，即使在狭小空间也能来去自如。车架创新设计，创新的底盘式承载结构，轻量化。高强度。

**高通过性设计：**将常规车型仅为30mm台阶通过性提高到80mm适应更多的托盘；140mm的起升高度，适应更多工况。**便拆式手柄设计：**极易拆箱组装，大大减少了运输成本及组装时间；**直流无碳刷发电机，**高效且强力，终身免维护。**维护方便：**上罩一键开启，电气系统及电瓶一览无余；**整车避震设计，**创新的连杆避震系统，越野平稳，如履平地；**卷线盘设计，**自动收卷电源线。

### 光明区步行式中力大金刚叉车的使用方法

1、将货物整齐的码放在托盘上；

- 2、打开电源开关，压动手柄，推动前进指示按钮，将车辆开至托盘前对准托盘口停下；
- 3、降下货叉，完全插入托盘下面，升起货叉至合适高度，平稳后再移动；
- 4、开至目的地后降下货叉抽离托盘即可；
- 5、全电动搬运车前进/后退时，可通过手柄上的电流变速开关，控制车速；

### 三、全电动搬运车的使用注意事项

- 1、全电动搬运车严禁超载、偏载（单叉作业）；
- 2、全电动搬运车使用时，要注意周边环境，控制好车速，尤其在转弯时；
- 3、全电动搬运车货叉上严禁载人；
- 4、全电动搬运车驾驶人员一定要熟知车辆情况，不允许无关人员随意驾驶；
- 5、全电动搬运车不使用时要将货叉降低，开至规定地点存放，以免影响其他作业；
- 6、全电动搬运车电池严禁过充过放，没电时需及时充电；
- 7、电池是全电动搬运车的动力来源，需要定期做好检查和保养工作以提高性能延长使用寿命；

光明区步行式中力大金刚叉车维修