

大渡口发电机出租,大渡口柴油发电机租赁,汽油发电机出售

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 大渡口发电机出租,大渡口柴油发电机租赁,汽油发电机出售 |
| 公司名称 | 东莞市民扬机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/请来电询价 |
| 规格参数 | 品牌:康明斯、三菱、卡特等 功率:50-2500千瓦 产地:进口 |
| 公司地址 | 东莞市谢岗镇曹乐横岭村（注册地址） |
| 联系电话 | 13922514410 13922514410 |

产品详情

大渡口发电机出租,大渡口柴油发电机租赁,汽油发电机出售。民扬电力设备租赁有限公司是一家以出租发电机、租赁发电机业务为主，以及销售、维修、保养发电机等规模较为全面的大型企业，随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的员工现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电！

大渡口发电机出租服务流程

- 1、发电服务由我公司负责，派专人专车到现场为用户发电，派操作技工实施监控。
- 2、我公司提供发电设备，负责发电设备安装及运行。
- 3、供应发电机组附属用品电缆等。
- 4、油罐配送车24小时为用户配送符合发电机组所需高品质柴油。
- 5、为大负荷供电可提供2台或多台机器并机作业。

我公司的柴油发电机组以结构设计合理、耐用、噪音小、油耗低、启动快、性能稳定可靠等特点，结合国际先进的全自动交流发电机组性能检测设备对机组各项性能指标进行全方位检测，确保产品出厂合格率达到优质水平。同时，建立起完善的服务机制，完美的解决了客户的后顾之忧，深受广大客户的信赖和认可！

大渡口柴油发电机出租，空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保

证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器，每工作50-100小时，要清除尘土1次，可用软毛刷将表面尘土刷掉，若工作时间超过500小时或已损坏，就应及时更换。使用油浴式空气滤清器，每工作100-200小时，应用清洁的柴油清洗滤芯，并更换其中的机油，若滤芯已破碎，就需立即更换，并注意在使用中，按规定添加机油。发电机柴油发电机机油滤清器在机组使用中如不及时保养，滤芯堵塞、机油压力增加，安全阀打开，润滑油直接流入主油道，会加剧润滑表面的磨损，影响柴油机的使用寿命。

因此，机油滤清器每工作180-200小时，就要清洗1次，发现破损，应立即更换，以防止杂质进入润滑表面。柴油发电机换季使用，还应清洗曲轴箱和各润滑表面，方法是用机油、煤油和柴油混合后作洗涤油，可在机油放出后加入洗涤油清洗，然后，发电机低速运转3-5分钟，再放尽洗涤油，加入新机油。

大渡口发电机出租时，柴油发电机组应定期保养，柴油发电机组使用过程中必不可少的环节，这是延长机组使用寿命和降低经济成本的关键所在，当柴油发电机组累计运行至1500~2000小时时，用户应对发动机总成进行检查和调整(参照柴油发电机的一、二级保养进行)，以清除故障隐患。如发动机出现窜气窜油严重，缸孔出现早期磨损，机油压力无法调整到规定压力等，则必须解体。如果发动机无异常，则可对柴油发电机进行三级保养或适当延长三级保养里程。本篇着重为您详解柴油发电机定期保养之三级保养的详细内容。

1、拆开并清洗柴油发电机组整机

清除积碳、油污和结胶，清洗全部润滑油管、油道。

2、检查机组主要零部件的紧固情况

对主轴承螺栓、气缸盖螺栓、连杆螺栓等进行检查，发现松动应重新拧紧至规定力矩。

3、检查各摩擦副、运动件的磨损变形情况

检查气门、气门座、气门导管，气门弹簧、推杆、摇臂等零件的磨损情况，必要时修磨更换。

检查活塞环、气缸孔、连杆小头衬套及连杆轴孔的磨损情况，必要时除气缸孔可镗孔或加装修理用缸套外，其余则可更换。

检主轴瓦、止推片磨损情况，必要时更换。

检齿轮磨损情况及齿侧间隙，必要时更换。

4、检查喷油泵的工作情况

拆下喷油泵，在油泵校验台上检查喷油泵各缸供油均匀性是否正常。

检查喷油泵凸轮轴油封，确保润滑油不向执行器侧泄漏。

5、检查喷油器的工作情况

检查喷油器雾化情况，必要时研磨喷油嘴偶件或更换。

6、检查机油泵的工作情况

检查机油泵齿轮及机油泵体，必要时更换。

7、检查起动电机的工作情况

检查各零部件，清除内外尘埃污物。齿轮及螺旋花键涂以润脂，轴承涂润滑油。

8、检查增压器的工作情况

检查增压器轴承的间隙，检查时不需将增压器从发动机上拆下，使用千分表测量转子轴和端面间隙，用厚薄规测量径向间隙。必要时更换增压器。

9、检查扭转减振器

检查减震器有无液体渗漏、碰瘪和晃动，目检减振器的厚度，有无变形或减振器前盖板有无高起，如发现变化或变形的，需更换减振器。

10、检查节温器和密封垫

从调温器座上取下调温器，检查调温器的开关温度，不符合要求时更换。

11、检查油气分离器及滤芯

拆下油气分离器，用煤油清洗干净里面的污物，用压缩空气吹干，检查滤芯，每运行500小时后要更换滤芯。

以上是柴油发电机组三级保养的主要内容，柴油发电机厂家提示：无论进行何种保养,都必须由经过培训的操作人员或技术进行；保养前都应有计划、有步骤地进行拆检和安装，并合理地使用工具，用力要适当，解体后的各零部件表面应保持清洁，涂上防锈油或油脂以防止生锈；注意可拆零件的相对位置，不可拆零件的结构特点，以及装配间隙和调整方法，同时应保持柴油机及附件的清洁完整。