

# 朝阳西门子PLC模块代理商

产品名称	朝阳西门子PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

朝阳西门子PLC模块代理商      朝阳西门子PLC模块代理商

浔之漫智控技术（上海）有限公司

西门子授权代理商 西门子PLC模块代理商 西门子一级代理商正规代理销售西门子S7-200.S7-300.S7-400.S7-1200.S7-1500.SMART200等系列PLC模块；HMI触摸屏；S120 V20 V90 G120 G120X MM系列变频器；6FC 6SN等伺服数控备件，各类电机，电线电缆，电源，工控机，交换机，低压电器，WINCC软件等。

西门子PLC更换后备电池/充电电池：注意：为了避免丢失内部用户存储器的数据和保持CPU运行的时钟，只能在电源接通时更换后备电池或充电电池。\*每年更换一次后备电池。更换后备电池/充电电池的步骤如下：1.打开CPU的前盖。2.用螺丝将后备电池/充电电池从电池盒中撬出来。3.将新电池的连接器的插入CPU电池盒中对应的插座，电池连接器上的凹口必须指向左面。4.将新的后备电池/充电电池放到CPU的电池盒中。5.关上CPU的前盖。西门子PLC插入更换存储器卡注意：如不是在STOP模式插入存储器卡，则CPU会自动进入STOP模式，同时STOP—LED以1秒间隔闪烁以请求存储器复位！1.设置CPU为STOP（停机）模式。2.是否已插入存储器卡，如果是，拔掉它。3.将新存储器卡插入到CPU的插座中，请注意存储器卡上的插入标记应对准的CPU上的标记。4.复位CPU。六.将操作系统后备到存储器卡：CPU313,314,315IMB以上的存储器卡用LED指示灯进行诊断:LED说明SF点亮情况: 1 硬件故障; 2编程错误; 3参数赋值错误; 4计算错误; 5定时器错误; 6存储器错误 7电池故障或无后备电池; 8I/\*错误（\*于外部I/O）; 9通讯故障BATF点亮情况:当无后备电池,后备电池故障或没有充电时点亮.注意:当连接充电电池时该灯点亮,其原因是充电电池不

能对用户程序进行后备.STOP当CPU不处理用户程序时点亮当CPU申请存储器复位时闪烁.  
西门子PLCCPU复位注意:CPU复位进行的活动:1.CPU删除RAM中和负载存储器中的整个  
用户程序(不包括EPROM负载存储器)。2.CPU删除保持数据。3.CPU测试本身的硬件。  
4.如已插入存储器卡.则CPU将存储器中有关的内容复制到RAM。步骤复位CPU存储器1将  
钥匙开关拨至STOP位置

6ES7 972-0BA50-0xA0 \*\*连线网络接头(不带编程口)升级:6ES7972-0BA52-0xA0  
6ES7 972-0BB50-0xA0  
\*\*连线网络接头(带编程口)升级:6ES7972-0BB52-0xA0  
6ES7 972-0BA12-0xA0  
90度网络接头(不带编程口)6ES7 972-0BB12-0xA0  
90度网络接头(带编程口)6ES7 972-0BA41-0xA0  
35度网络接头(不带编程口)升级为:6ES7 972-0BA42-0xA0  
6ES7 972-0BB41-0xA0  
35度网络接头(带编程口)升级为:6ES7 972-0BB42-0xA0  
6GK1 500-0EA02  
无角度网络接头(不带编程口)6GK1 500-0FC00  
无角度\*\*连线网络接头(不带编程口)网络部件6ES7  
972-0AA01-0xA0  
12M PROFIBUS 中继器 IP206ES7 972-0AB01-0xA0  
12M PROFIBUS 诊断中继器6ES7  
972-0DA00-0AA0  
有源终端元件6ES7 972-4AA02-0xA0  
电源导轨辅助装置6GK1 500-3AA00  
光纤总线端子OBT6GK1 503-0AA00  
红外线链接模块 ILM6GK1 503-3CA00  
PROFIBUS OLM/P12  
(1个RS485接口,两个BFOC)6GK1 503-2CB00  
PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC)6GK1  
503-3CB00  
PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC)6GK1 503-3CC00  
PROFIBUS  
OLM/G12-1300 (1个RS485接口,四个BFOC)6ES7 181-0AA01-0AA0  
BT200 硬件测试装置6ES7  
193-8MA00-0AA0  
BT200 记录软件套装 Win95/98/NT6ES7 193-8LA00-0AA0  
充电器 BT200 230V6ES7  
193-8LB00-0AA0  
充电器 BT200 110V软件6GK1 704-5CW64-3AA0  
SOFTNET S7 /20056GK1  
704-5DW64-3AA0  
SOFTNET DP /20056GK1 704-5SW64-3AA0  
SOFTNET DP Slave /20056GK1  
713-5DB64-3AA0  
DP-5613 /2005 网卡驱动程序6GK1 713-5FB64-3AA0  
FMS-5613 /2005 网卡驱动程序6GK1  
713-5CB64-3AA0  
S7-5613 /2005 网卡驱动程序工业以太网 网卡及电缆:6GK1 161-3AA01  
CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)6GK1 161-2AA00  
CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)6GK1 161-6AA00  
CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线)6GK1 151-2AA00  
CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1 151-\*\*A00  
CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1 611-0TA01-1DV0  
MOBIC T8 V1.26XV1 850-0AH10  
ITP标准工业以太网通讯电缆(米)6XV1 850-0BT10  
ITP标准工业以太网电缆(100米)9/156XV1 850-0BN15  
ITP标准工业以太网电缆(15米)9/156XV1 870-3QN10  
TP转接软线RJ45/RJ45,10米6XV1 850-0BH20  
ITP标准工业以太网电缆(2米)9/156XV1 840-2AH10  
FC标准工业以太网通讯电缆(米)6XV1 850-2LN10  
TP转接软线15/RJ45,10米6XV1 850-2GN10  
TP转接软线RJ45/RJ45,10米6XV1 850-2JN10  
TP转接软线9/RJ45,10米6XV1 850-2HN10  
TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米6GK1 901-1FC00-0AA0  
FC引出插座RJ45

--浔之漫智控技术(上海)有限公司

我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200  
触摸屏,变频器,电线,电缆6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1  
LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT  
,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任  
何费。欢迎致电咨询。