

分体式室内机不得安装在其它电器的上方。 二、室外机安装位置选定

- 1.室外机安装位置选择尽可能离室内机较近的室外，且通风良好。
 - 2.要避免安装在有可燃性气体泄露的地方。
 - 3.为保持空气流畅，外机的前后、左右应留有一定的空间。
 - 4.避免阳光直射，如有必要配上遮阳板，但不能妨碍空气流通。
 - 5.先择排出热风及运转噪音不影响邻居生活的地方。
 - 6.安装在不会增大噪音的紧固台上。
 - 7.尽量不要安装在路边等易淋泥水的场所。
 - 8.选择排风口无障碍物的地方。
 - 9.饲养动物或种植花木的场地不宜安装，因为排出的热气对它们有影响。
- 三、室内外连接管注意点：
- 1.分体壁挂式尽量不超过5米。
 - 2.小于四匹的分体立柜式尽量不超过10米。
 - 3.五匹左右的分体立柜式尽量不超过15米。
 - 4.室外机尽量低于室内机，高度差低于5米。
 - 5.连管不能有折扁处。