

# 无锡冠亚200千瓦冷冻机 LJ-180W

产品名称	无锡冠亚200千瓦冷冻机 LJ-180W
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡冠亚 型号:LJ-180W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

无锡冠亚200千瓦冷冻机一般使用在空调机组和工业冷却。200千瓦冷冻机冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间，然后冷却水重新分发回冷却被冷却了。

### 200千瓦冷冻机起动、运转

1. 按调度指令打开切换井的进出水闸门，关闭其他各闸门。

· 水泵启动前，应向填料函上的接管，引注清水润滑橡胶轴承，待泵出水后即可关小，有水滴出为宜，检查泵轴承位的油位，确保各处水、油路畅通。

· 水泵启动前检查各连接部位应无松动，用手转动联轴器，看是否灵活，泵内是否有响声。

· 水泵启动时，机旁不得站人，启动后应至少守机五分钟检查设备情况，如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立即停机检查，不允许投入运行后随即离开机泵。