

侧摇式螺杆启闭机 定制 制做 生产加工 供应厂家

产品名称	侧摇式螺杆启闭机 定制 制做 生产加工 供应厂家
公司名称	新河县文航水利机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省邢台市新河县仁让里乡袁家庄村南（注册地址）
联系电话	17340921913

产品详情

- 1.在保证底座基础平面水平的前提下方可安装螺杆启闭机，启闭机的底座必须与基础平面接触的面积。螺杆轴线须垂直闸台上所衡量的水平面，应避免螺杆倾斜，造成局部受力碎块机件。
- 2.将手动螺杆启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上，将螺杆从横梁的下部旋入机器中，当螺杆从机器的上方露出后，再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。
- 3.对于安装启闭机的基础必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，按图纸的规定浇筑，在混凝土强度未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行试调和试运转。
- 4.在安装时根据闸门起吊中心线，
- 5.对于产品的电气设备的安装，一定符合图纸及说明书的规定，全部电气设备均可靠的接地。
- 6.在产品安装完毕，要对机器进行清理，补修已损坏的保护油漆，灌注润滑脂。