

自动换相型控制器/电动车控制器

产品名称	自动换相型控制器/电动车控制器
公司名称	无锡市锡山区安镇镇华威电子厂
价格	40.00/台
规格参数	工作电压:36-48 (V) 型号:wzk48350z 额定功率:350 (w)
公司地址	锡山区安镇镇太芙村大成桥前郑14号
联系电话	86 510 88782566 13328116472

产品详情

工作电压	36-48 (V)	型号	wzk48350z
额定功率	350 (w)	规格	10*8*4mm
类型	自学习型电动车控制器		

华威hwws-48z-1型控制器功能介绍 一：自动换相功能：本控制器能自动识别电机和霍尔的相位及电机换相角度，实现控制器和电机的自动配接，省去了大多数维修工因不懂接线而无法修理无刷电动车的烦恼 二：1：1助力功能：能自动检测中轴转速，助力方向单、双向可调。并可根据驾车者骑行速度自动辅以相应动力，使骑行更轻松 三：巡航功能：具有自动巡航和手动巡航两种功能 四：防盗功能：当关闭电门锁后控制器能将电机锁死，从而使小偷推行困难，减少了被盗的可能 五：eabs刹车功能：引入了汽车eabs刹车技术，大大增强制动的可靠性，并可将刹车、减速、滑行时电机产生的电能反馈给电池，起到充电的效果，延长了电池寿命，增加了续航里程。 六：实时自检及保护功能 控制器能对刹把、转把、电机电流实施实时监控，发现故障能自动保护以延长控制器、电机、电池的寿命

华威hwws-48z-1型控制器安装使用说明 一：确认电机、转把正常，切断电源，接好控制器电源线（粗红线接电池48v+极，粗黑线接48v-极，细红线接电门锁）及电机霍尔线（控制器细红线和细黑线分别接电机细红线、细黑线，控制器三根细蓝线接电机黄绿蓝细线，控制器三根粗蓝线接电机黄绿蓝粗线。紫线为仪表线 二：接好转把线（细粉、蓝、黑线），刹车线，本控制器有高、低电平两种刹车方式，单黄线为高电平刹车，黄黑线为低电平刹车（.通常带刹车灯的电动车为高电平刹车，也可看原来控制器刹车线是一根线还是两根线，如果是一根线一般为高电平刹车，反之为低电平刹车） 三：将两根细白线相接，打开电门锁，控制器即进入自动换相状态，自动配接约需十秒左右，配接成功后电机即低速运转，如反转，按一下刹把即可改变电机转向 四：断开细白线即可退出安装，控制器自动将接线模式存入微电脑。