

热销优质配置全自动定制款好操作废纸板液压打包机

产品名称	热销优质配置全自动定制款好操作废纸板液压打包机
公司名称	山东鸿正重工机械有限责任公司
价格	1999.00/台
规格参数	鸿正:HZ-002 山东济宁:曲阜
公司地址	山东省济宁市曲阜市陵城镇蓼河东路中段
联系电话	17553729876

产品详情

液压打包机介绍：立式液压打包机主要适用于废纸、塑料、铁屑、垃圾、棉纱布、麻、羊毛、纸皮、废铝、废铜、废铁、不锈钢边角料等松散料压缩打包，减少体积便于包装、运输以及减少储放空间；成为纸业公司、废纸回收厂、塑料加工业等打包设备的理想选择。本机适用于对废旧物料、废纸、塑料等松散物的打包压缩等大批量集中压缩、打包处理，快速、简便，是提高劳动效率，减轻劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。可根据客户特殊要求定做不同规格非标类打包机。液压打包机工作原理：立式液压打包机使用68#液压油，连接电源三相380V,50HZ，额定电流为25A，通过电能转机械能，电机同步油泵驱动液压油将压力传递到压盘对物料进行有效挤压，通过4条无缝钢管门柱分散反弹力，上座底座均采用实心优质钢材气保焊接而成，设备结实远超同行，单机重量1.6吨以上。1、手动转向阀打向下档位时压盘自动向下工作，当废料压到结实状态时，电机声音发生变化，此时手动转向阀向上，到达顶部时自动停止，继续投料，重复以上动作4-5次当达到用户所需高度时，切断电源，打开前后门，按对应线槽串线捆包，挂上翻包装置，开始出包。

注意事项：1.出包前，请检查前后门位置是否有人或异物，确保安全。
2.定期检查打包机螺丝是否松动，油缸必须保持整洁干净。

打包机安全操作规程

- 1、操作机器前必须检查:严禁压板下或压板四周有硬物操作机台，机器有异常严禁开机，如漏油、螺丝松动等。
- 2、按动压板上、下操纵杆时，手不能离开操作杆，眼睛要看压板有异常必须停止操作杆。
- 3、添加废纸时，尽量保证废纸箱四周废纸一样多，这样草能保证压板向下压时受力平衡。
- 4、压板上升时严禁超过高位标示，向下压板时，液压缸声音大时停止操作杆。
- 5、长时间不操纵机台，需切断主电源。

6、废纸箱里必须有定高度的废纸才能向下压。