

苏州AB变频器普通故障维修

产品名称	苏州AB变频器普通故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:AB 型号:AB 产地:苏州
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

AB

??22.问题：660v*小功率是多大？

??答：660V*小标准的功率为22G。

??23.问题：变频器RS485通信波特率可以达到多少？

??答：默认值19200BPS，*为115200BPS。

??24.问题：变频器采用MODBUS-RTU通讯时，一次*多可以连续读取多少个寄存器的值？

??答：16个。

??25.问题：IPE200的DP通讯卡是否跟GD300DP通讯卡通用？

??答：是，型号：EC-TX-103。

??26.问题：CHV100A中压变频器跟CHV100低压变频器I/O扩展卡是否一样？

??答：CHV100A-A0和CHV100低压变频I/O扩展卡一样。

??27.问题：IPE200安装尺寸是否跟CHV190一样？

??答：是。

??28.问题：CHE100都有GND端子？

??答：0.75kw以下的没有。

??29.问题：660v变频器是否可以驱动380v电机？

??答：不可以。

??30.问题：普通电机能否运行在60hz以上？山东英威腾变频器维修

??答：不建议，60hz已经是普通电机*值。

??31.问题：有输入220V，输出380V的变频器吗/220V变频器能否输出380V？

??答：没有。

??32.问题：变频器本机键盘和外引键盘能否同时显示？

??答：通过P7组设置键盘显示选择参数即可实现。

??33.问题：CHF100A变频器是否支持LCD键盘？

??答：不支持。

??34.问题：有哪些变频器支持LCD键盘？

??答：CHV系列支持，GD系列变频器（除GD10、GD100）均支持。

??35.问题：变频器恢复出厂值后是否所有参数都会恢复？

??答：P2电机参数组不会恢复。

??36.问题：哪些型号变频可以应用在数控车床上？

??答：所有变频器都可以使用，闭环使用的用GD35。

??37.问题：电机有启动后有加减速过程，但显示屏幕上一直是一个固定频率？

??答：按移位键，调到运行频率状态。

??38.问题：GD200、GD300变频器电位器调速太慢

??答：将P08.43键盘积分速率减小。

??39.问题：CHF100A的变频器用触点式的开关怎么启动变频器？

??答：开关为带常开触点和常闭触点，分别将一个开关的常开触点接到S1和COM作为启动信号，另一个开关的常闭触点接到S2和COM作为停止信号，然后将P0.01设为1，P5.01设为1，P5.02设为3，P5.10设为3即可实现。

??（建议客户使用带常开和常闭触点的开关）山东英威腾变频器维修

??40.问题：CH系列15KW以下变频器按键无效怎么处理？

??答：一般是面膜有问题造成，更换面膜即可，如还不行，则是控制板有问题，需要更换或维修。

??41.问题：变频器跟PLC采用485通讯不上

??答：1.检查变频器的通讯地址是否正确，如果采用通讯启动，检查P0.01是否为1，如果通过通讯设定频率，检查P0.06=8，P0.09=1

??2.通讯串口是否选对；

??3.变频器地址，波特率，检验方式是否设置一致；

??4.485+，-是否接反；

FR-F740-S185K-CHT

FR-F740-S220K-CHT

FR-F740-S250K-CHT

FR-A720-0.4K

FR-A720-0.75K

FR-A720-1.5K

FR-A720-2.2K

FR-A720-3.7K

FR-A720-5.5K

FR-A720-7.5K

FR-A720-11K

FR-A720-15K

FR-A720-18.5K

FR-A720-22K

FR-A720-30K

FR-A720-37K

FR-A720-45K

FR-A720-55K

FR-A720-75K

FR-A720-90K

FR-F720-0.75K

FR-F720-1.5K

FR-F720-2.2K

FR-F720-3.7K

FR-F720-5.5K

FR-F720-7.5K

FR-F720-11K

FR-F720-15K

FR-F720-18.5K

FR-F720-22K

FR-F720-30K

FR-F720-37K

FR-F720-45K

FR-F720-55K

FR-F720-75K

FR-F720-90K

FR-F720-110K