

南方热科空气能天麻烘干机

产品名称	南方热科空气能天麻烘干机
公司名称	广东热科烘干节能设备有限公司
价格	65800.00/套
规格参数	南方热科:1 NF015P:2 广东:3
公司地址	沙井街道共和第一工业园10栋B出口2楼
联系电话	15013369015

产品详情

天麻加工工艺步骤

天麻采挖后，先将泥土迅速冲洗干净，放通风处晾干表面水后，按大小分级。150克以上的为一级，100-150克的为二级，50-100克的为三级，25-50克的为四级，25克以下的不宜加工，应继续留做种用。野生天麻，25克以下的单独加工。破损、虫蛀的天麻，一律作为残次品处理。

蒸制，目前农户加工天麻，有蒸有煮。由于采用蒸制方法加工的天麻，药用成分损耗较少，因而天麻规范化加工，好采用蒸制。

天麻分级后，及时上笼蒸制。一般一级天麻大火蒸20-30分钟，二级蒸15-20分钟，三级蒸10-15分钟，四级蒸8-10分钟。蒸制适宜的天麻，拿起在暗处迎光查看，可见透明的天麻中间略带暗影。册开天麻检查，可见中间略有白心（占麻体直径五分之一左右）。若蒸制过度，会使天麻折干率降低。

如果是加工作为礼品或供出口用的透明“雪天麻”，还需在蒸制后及时剥去天麻表面粗皮，或在蒸制前将天麻粗皮刮去。

天麻烘干工艺

天麻蒸制后，先在烘房内烘至半干。烘干初期，温度保持在50 -60 ，并保持适当通风。以后每小时提高0.5 ，逐步提高至65 。烘干初期若温度过高，天麻容易出现馊心。温度过低，通风不好时天麻容易

变质。若天气晴好，也可日晒夜烘，降低烘干成本。天麻整形，一般在烘或晒至七八成干，麻体尚柔软时进行。此时将天麻取出，将麻体尽量理直，然后用木板用力压扁，使外形更加美观。若麻体表面有气泡，可用竹签将其刺破，然后继续烘干。

天麻经过整形后，再次进烘干机或烘房内，保持温度在60 -65 ，后逐步降至50 ，将天麻彻底烘干。天麻即将干燥时，若温度过高，容易将天麻坑焦。此次烘干过程中，一般将天麻用熏10-12小时，用量为每立方米空间10克左右。熏过的天麻，不仅色泽鲜亮、白净，而且可以防止霉变与虫蛀，但有药物残留，加工出口天麻并不提倡。