

## 欧标方矩管S460J0参数对照表(零度冲击)

产品名称	欧标方矩管S460J0参数对照表(零度冲击)
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5380.00/吨
规格参数	执行标准:EN10210 材质:S235JR/S355JR 长度:6-12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

欧标方矩管S460J0参数对照表欧标方管，欧标方矩型管：只有近似牌号15Cr19Ni26Mo5Cu2钢，少数欧洲仪表厂商的关键材质采用94L不锈钢，E+H的质量流量计的测量管就是采用94L不锈钢，劳力士手表的表壳也采用94L不锈钢。、44C不锈钢。马氏体不锈钢、在可淬硬性不锈钢、不锈钢中硬度，硬度为HRC57。主要用于制作喷嘴，轴承，阀门的阀芯、阀座、套筒、阀杆等。、17-4PH不锈钢。马氏体沉淀硬化不锈钢，硬度为HR4，具有高强度、硬度和抗腐蚀性，不能用于高于3 的温度。加工T1钢锻造工艺规范项目加热温度 锻温度 端温度 冷却钢锭11~11515~1175~85空冷钢坯115~1112~1875~8空冷2预备热处理1 锻后退火：加热温度75~77 ，保温1~2h，炉冷至55 以下出炉空冷，退火后硬度 197HBS。后等温退火：加热温度为75~77 ，保温1~2h，等温温度68~7 ，保温1~2h， ，炉冷至55 以下，出炉空冷，硬度 197HBS。温回火（再结晶退火）：加热温度为65~7 ，保温2~3h，空冷（或炉冷），硬度 197HBS。火：加热温度为8~85 ，空冷，硬度为255~321HBS。目的在于细化过热钢的晶粒、消除网状碳化物。制处理：加热温度为78~8 ，油冷；回火温度为6~68 ，炉冷或空冷，硬度为183~27HBS。目的在于提高在退火状态硬度低于183HBS钢材的切削加工性，以改善加工后表面粗糙度。欧标方管尺寸表：

尺寸(mm) 厚度(mm) 米重(kg/m) 产地 材质  
 20x20x2.0 1.12  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR  
 25x25x1.5 1.06  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR  
 25x25x2.0 1.434  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR  
 25x25x2.5 1.74  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR  
 25x25x3.0 2.04  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR  
 30x30x2.0 1.68  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR  
 30x30x2.5 2.14  
 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR  
 30x30x3.0 2.51  
 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR  
 40x40x1.5 1.81

进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR40x40x2.0  
 2.31 进口/江苏/山东  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR40x40x2.5 2.9  
 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR40x40x3.0  
 3.45 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR40x40x4.0 4.46  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR40x40x5.0  
 5.40 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR50x50x1.5 2.28  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR50x50x2.0  
 2.93 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR50x50x2.5 3.70  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR50x50x3.0  
 4.39 山东/天津/江苏  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR50x50x4.0 5.72  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR50x50x5.0  
 6.97 山东/天津/江苏  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR60x60x3.0 5.34  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR60x60x4.0  
 6.97 山东/天津/江苏  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR60x60x5.0 8.54  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR60x60x6.0  
 9.45 山东/天津/江苏  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR70x70x3.0 6.28  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR70x70x3.6  
 7.46 山东/天津/江苏  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR70x70x5.0 10.11 山东/天津/江苏  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR70x70x6.3 12.50 进口/江苏/山东  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR70x70x8.0 15.30 进口/江苏/山东  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR75x75x3.0 7.07  
 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR80x80x3.0  
 7.22 进口/江苏/山东  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR80x80x3.6 8.59  
 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR80x80x5.0  
 11.70 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR80x80x6.0  
 13.90 进口/江苏/山东  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR欧标方矩形管型号表：90x90x3.0 8.01  
 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR90x90x3.6  
 9.72 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR90x90x5.0 13.30 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR90x90x6.0 15.76 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR90x90x8.0 20.40 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR100x100x3.0 8.96 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR100x100x4.0 12.00 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR100x100x5.0 14.80 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR100x100x5.0 14.80 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR100x100x6.0 16.19 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR100x100x8.0 22.90 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR100x100x10 27.90 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR120x120x5 18.00  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR120x120x6.0 21.30

河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR120x120x6.3 22.30  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR120x120x8.0 27.90  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR120x120x10 34.20  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR120x120x12  
 35.8 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR120x120x12.5  
 41.60 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR140X140X5.0  
 21.10 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR140X140X6.3  
 26.30 浙江/山东/天津  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR140X140X8 32.90  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR140X140X10 40.40  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR140X140X12.5 49.50  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR150X150X5.0 22.70  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR150X150X6.3 28.30  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR150X150X8.0 35.40  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR150X150X10 43.60  
 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR150X150X12.5 53.40  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR150X150X16 66.40  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR150X150X16 66.40  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR180X180X5  
 27.40 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR180X180X6.3  
 34.20 山东/天津/江苏  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR180X180X8 43.00  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR180X180X10 53.00  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR180X180X12.5 65.20  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR180X180X16  
 81.40 山东/天津/江苏  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR200X200X5 30.50  
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR200X200X6  
 35.8 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR200x200x6.3  
 38.2 河南/天津/浙江  
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR欧标方矩管参数表：200x200x8 48.00  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR200x200x10 59.30  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR200x200x12.5 73.00  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR200x200x16 91.50  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR250x250x6.3 48.10  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR250x250x8 60.50  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR250x250x10 75.00  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR250x250x12.5 92.60  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR250x250x16 117.00  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR300x300x6.3 57.90  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR300x300x8.0 73.10  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR300x300x10 57.90  
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR300x300x8  
 90.70 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR300x300x12.5  
 112.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR300x300x16  
 142.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR350x350x8  
 85.70 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR350x350x10  
 106.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR350x350x12.5  
 132.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR350x350x16  
 167.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR400x400x10  
 122.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR400x400x12

141.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR400x400x12.5

152.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR400x400x16

192.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR欧标方矩管S460J0参

数对照表：一般造成阀门漏泄的原因主要有以下三种情况：一种情况是，脏物杂质落到密封面上，将密封面垫住，造成阀芯与阀座间有间隙，从而阀门渗漏。消除这种故障的方法就是清除掉落到密封面上的脏物及杂质，一般在锅炉准备停炉大修时，首先做安全门跑砣试验，如果发现漏泄停炉后都进行解体检修，如果是点炉后进行跑砣试验时发现安全门漏泄，估计是这种情况造成的，可在跑砣后冷却2分钟后再跑砣一次，对密封面进行冲刷。另一种情况是密封面损伤。