

诺蒂菲尔JTW-BD-FST-851C智能温感探头温度报警器

产品名称	诺蒂菲尔JTW-BD-FST-851C智能温感探头温度报警器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:BD-FST-851C 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

诺蒂菲尔JTW-BD-FST-851C智能温感探头温度报警器

一，安装及调试注意事项

1. 确认探测器类型与图纸或底座标签上要求的类型一致。
2. 将探测器的拨码开关拨至预定的地址号。
3. 将探测器插入底座。
4. 顺时针方向旋转探测器直至其落入卡槽中。
5. 继续旋转直至探测器锁定就位。
6. 待全部探测器安装完毕，且无线路故障，再进行加电，此时探测器应处于监控状态（指示灯闪亮）。
7. 用一测试磁铁置于探测器塑料外壳的测试标记处，对探测器进行测试，控制器应能显示出该探测器报火警。探测器指示灯应处于恒亮状态。
8. 复位控制器，探测器应能恢复至监控状态。
9. 探测器如需要加烟测试，可用气溶胶发生器或相似的加烟工具进行。此时探测器（感烟型）应能报出火警信号。

10. 感温探测器的加温测试可用一热吹风机以一定距离 (15cm) 向探测器吹风，稍后探测器应能报出火警信号。

警告：未摘取防尘罩的探测器不能探测到烟雾；房间或环境很脏、灰尘很大时，卸掉防尘罩会污染探测器。