

上海压力机维修，液压机更换油封

产品名称	上海压力机维修，液压机更换油封
公司名称	上海川沂实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇人民北路918号A783室
联系电话	19921066962

产品详情

四柱液压机设备中的油封更换过程 [四柱液压机](#)

又叫油压机，是使用帕斯卡定律制成的使用液体压强传动的机械，种类许多。当然，用途也根据需求是多种多样的。四柱液压机设备中的油封是用来封住润滑部件与出力部件之间的油液，避免泄露的一种机械元件，是一种橡胶彻底包覆的带自紧绷簧的双唇油封，是一种易损部件，需求定时更换，那么怎样给四柱液压机设备更换油封呢？液压机维修，液压机更换油封 油压机更换柱塞油封的过程：

- 1、按发动按钮，将作业渠道上升；用四根等高的木棍等物，将作业渠道结实的撑住；
- 2、将柱塞与渠道底部的螺栓拆除；
- 3、用润滑的平口起子，将油封撬出来，新油封按原样放入油封槽内(留意油封唇口的向下)；
- 4、用手拉动操作杆，使柱塞和渠道别离，并将柱塞下降到油封底部；
- 5、用点动的方式将柱塞点升至油封唇口边，用润滑的平口起子将油封的内唇边克制至柱塞四周。留意油封内唇边不能损坏；
- 6、在确定油封内唇四周全部完好的克制到柱塞四周后，再按发动按钮将柱塞上升；
- 7、连接好柱塞与渠道的螺栓，拆除支撑的四根木棍。