

LSA-E1200X型雷士双槽式超声波清洗机

产品名称	LSA-E1200X型雷士双槽式超声波清洗机
公司名称	无锡雷士超声波设备有限公司
价格	25.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区惠钱路严家棚厂区
联系电话	86-51082465315 13357913176

产品详情

LSA-E1200X型雷士双槽式超声波清洗机，是由超声波清洗槽、漂洗槽、洗篮、超声波发生器、换能器、自动温控加热系统、机座、机架、外罩等组成。超声功率连续可调，可显示，扫频电路，频率可微调。

- 7.开机步骤：7.1检查一、二槽的液位是否足够，如不够，请添加液体到足够液位；
7.2工作管路上的球阀调整好，工作时保证球阀的闭合，排液时打开球阀即可
7.3合上电源里的总电源开关，给机器供电；
7.4打开控制面板上的超声波开关，调节好工件清洗工艺所需的温度，可通过机械温控调节；
7.5待温度达到设定温度时，将工件放入槽内清洗为最佳状态。

- 8.注意事项 8.1清洗槽内无清洗液，绝对不能启动超声，否则会导致损坏换能器的严重后果；
8.2槽内无清洗液或清洗液面未达要求时，绝对禁止加热，否则会损坏发热板；
8.3不可将液体溅湿超声波发生器和控制箱；8.4切不可使用可燃性溶液作清洗液；
8.5旧液换新时，超声波开关置于关的位置下进行；8.6定期检查及清洁控制电器。

- 9简单故障与排除 9.1加热失效：检查发热板是否烧毁，相应继电器是否损坏。
9.2超声波不工作：检查保险座内保险是否烧毁，超声波发生器功率元件是否损坏，换能器是否短路。 9.3
超声波减弱：换能器如受潮湿，导电粉尘沾染及强力撞击，产生漏电、短路、击穿、裂纹甚至脱落，引起超声波减弱。 9.4换能器或超声波发生器损坏，应立即停止使用，并通知本公司派员维修。
9.5清洗槽内沉积物过多时，应及时冲洗清除。
9.6在清洗槽内注满清洗液的情况下应尽量避免推动或搬移机体。