LEADER蓄电池CT40-12 12V40AH后备电力系统

产品名称	LEADER蓄电池CT40-12 12V40AH后备电力系统
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEADER 型号:CT40-12 电压/容量:12V40AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

LEADER蓄电池CT40-12 12V40AH后备电力系统

正常使用时,UPS由市电供电,变频器不工作。 其他逻辑控制元件虽然接通了电源,但都是低电压低功耗。 在市电中断的情况下,由于逆变器大功率开关管的工作时间相对较短,故障概率也相对较低。 许多Ups故障都是由于用户使用不当造成的。

使用时,电池应充满电,电池接线应接触良好。 电压过低或电池没电时,请不要打开UPS。 有发生危险的可能性。

启动机器之前,请务必关闭UPS上的所有负载。 请务必在市电正常的情况下接通UPS,在UPS正常供电后再向负载供电。

没有商用电源时,请勿打开UPS。 主电源断开时,请尽快处理工作。 首先关闭机器,然后关闭UPS。 关闭UPS后,请务必等待10秒以上再打开,以免损坏。

ups长期使用商用电源时,建议每三个月左右拔下交流电源,让逆变器工作,让电池组放电,然后连接外置电源直到报警信号变短。 这样不仅可以检查电池和变频器是否正常工作,还可以延长电池的寿命。

UPS的实际负载应为其电力的70%。 实际功率为700W时,请选择1000W功率的UPS。请注意,负载不是晶闸管电路,也不是大电感电路。 很危险。

电池充电时间充足,逆变器负荷在70%左右时,UPS运行2~3个月后报警信号变短,出现突然时,电池寿命已到,必须更换电池。

不仅影响工作,还会导致其他不良后果。新电池必须充电才能正常使用。

在ups上工作时,必须有人值班。 商用电源被切断时,请立即关闭UPS警报。 否则,过放电会缩短电池的寿命,或烧毁变频器管。 注意以上几点,UPS一般没有问题,电池寿命可达3~5年。

目前,智能UPS具有与微机通信和程序控制的运行特点。

在微机上安装合适的软件,通过串行端口/并行端口连接UPS,运行程序进行微机与UPS的通信。

具有一般信息查询、参数设定、定时器设定、自动关机、报警等功能。例如Winpower。然后,通过专用的串行控制电缆,将UPS连接到电脑上,通过RS232和RS485进行通信,在没有商用输入,电量较低的情况下,UPS可以自动关闭。可以同时监视连接到多个串行端口的多个UPS。

其中,RS232协议允许一个串行端口只能连接一个UPS。RS485协议允许一个串行端口多连接256个UPS。