

LEADER蓄电池CT200-12 12V200AH设备配电柜应用

产品名称	LEADER蓄电池CT200-12 12V200AH设备配电柜应用
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEADER 型号:CT200-12 电压/容量:12V200AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

LEADER蓄电池CT200-12 12V200AH设备配电柜应用

目前，智能UPS具有与微机通信和程序控制的运行特点。

在微机上安装合适的软件，通过串行端口/并行端口连接UPS，运行程序进行微机与UPS的通信。

具有一般信息查询、参数设定、定时器设定、自动关机、报警等功能。例如Winpower。然后，通过专用的串行控制电缆，将UPS连接到电脑上，通过RS232和RS485进行通信，在没有商用输入，电量较低的情况下，UPS可以自动关闭。可以同时监视连接到多个串行端口的多个UPS。

其中，RS232协议允许一个串行端口只能连接一个UPS。RS485协议允许一个串行端口多连接256个UPS。

低功耗。在市电中断的情况下，由于逆变器大功率开关管的工作时间相对较短，故障概率也相对较低。许多Ups故障都是由于用户使用不当造成的。

1.使用时，电池应充满电，电池接线应接触良好。电压过低或电池没电时，请不要打开UPS。有发生危险的可能性。

2.启动机器之前，请务必关闭UPS上的所有负载。请务必在市电正常的情况下接通UPS，在UPS正常供电后再向负载供电。

3.没有商用电源时，请勿打开UPS。主电源断开时，请尽快处理工作。首先关闭机器，然后关闭UPS。关闭UPS后，请务必等待10秒以上再打开，以免损坏。

4.ups长期使用商用电源时，建议每三个月左右拔下交流电源，让逆变器工作，让电池组放电，然后连接外置电源直到报警信号变短。这样不仅可以检查电池和变频器是否正常工作，还可以延长电池的寿命。

5. UPS的实际负载应为其电力的70%。实际功率为700W时，请选择1000W功率的UPS。请注意，负载不是晶闸管电路，也不是大电感电路。很危险。

6. 电池充电时间充足，逆变器负荷在70%左右时，UPS运行2~3个月后报警信号变短，出现突然时，电池寿命已到，必须更换电池。不仅影响工作，还会导致其他不良后果。新电池必须充电才能正常使用。

7. 在ups上工作时，必须有人值班。商用电源被切断时，请立即关闭UPS警报。否则，过放电会缩短电池的寿命，或烧毁变频器管。注意以上几点，UPS一般没有问题，电池寿命可达3~5年。