

# 庄河空气能热泵的安装方法、步骤及注意事项

产品名称	庄河空气能热泵的安装方法、步骤及注意事项
公司名称	大连佳通机电制冷工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区伟业东街4号1单元3层1号（注册地址）
联系电话	0411-39841777 15040428187

## 产品详情

庄河空气能热水器的安装步骤和过程以和注意事项

### 一、主机安装

- 1、勿安装于有高频设备的地方，以免造成操纵的功能正常启动; >
- 2、勿安装于有厨房油烟的地方，以防厨房油烟粘附气体侧热交换器板翅式，危害环保节能实际效果;
- 3、发电机组可安装于墙体、房顶、生活阳台、地上;空调出风口应绕开随风方位;
- 4、组装基本或固定支架须牢靠、坚固，其应能够承受发电机组运作重量;当出现大风(强台风)的区域或当发电机组规定固定不动时要使用m10\* 00的膨胀螺丝做为固定不动机组标准件，预防发电机组运作摇晃或造成不必要机械设备噪声，保证发电机组运作稳定;
- 5、假如设定雨蓬，应避免发电机组气体侧热交换器因遭到环境因素从而影响传热，留意确保其吸热反应、排热不会受到阻拦;
- 6、发电机组凝结水要采取排水软管引水渠至下水管道或排污沟;
- 7、组装时要避免进、排风系统造成循环系统传热，与此同时进、排气口应保存一定的净室内空间，若室内空间不足，务必组装排风系统引管将强冷空气立即引出来;
- 8、提议发电机组组装时要需要在支脚处加垫橡胶垫块，以作抗震与防噪解决。

庄河空气能热泵组装，庄河空气能热泵安装电话。